

LP-M720F

ファクスユーザーズガイド

マークの意味

【重要 必ず守っていただきたい内容を 記載しています。この内容を無 視して誤った取り扱いをする と、製品の故障や、動作不良の 原因になる可能性があります。



使い方のヒントや注意していた だきたいことを記載していま す。

掲載画面

- ・本書の画面は実際の画面と多少異なる 場合があります。また、OS の違いや使 用環境によっても異なる画面となる場 合がありますので、ご注意ください。
- ・本書に掲載する Windows の画面は、特 に指定がない限り Windows 7 の画面を 使用しています。

商標

EPSON および EXCEED YOUR VISION はヤ イコーエプソン株式会社の登録商標です。

AppleTalk、Mac、Macintosh および Boniour は米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。

Microsoft, Windows, Windows Server, Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国にお ける登録商標です。

(アドビシステムズ社) の商標です。

ご注意

- ・本書の内容の一部または全部を無断転 載することを禁止します。
- ・本書の内容は将来予告なしに変更する ことがあります。
- ・本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏 れなど、お気付きの点がありましたら弊 社までご連絡ください。
- 運用した結果の影響については前項に 関わらず責任を負いかねますのでご了 承ください。
- ・本製品が、本書の記載に従わずに取り扱 われたり、不適当に使用されたり、弊社 および弊社指定以外の、第三者によって 修理や変更されたことなどに起因して 生じた障害等の責任は負いかねますの でご了承ください。

もくじ

	ソフトウェア使用許諾契約書	7
1	はじめに	
	こんな機能があります	.10
	同報送信	. 10
	タイマー通信	. 11
	一括送信する	
	メモリ送信/クイック送信	
	オートリダイアル	. 12
	メモリ受信	
	・ こうへに 転送ファクス	
	PC ファクス	
	各部の名称	
	前面	
	背面	
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
2	ファクスの接続	17
_	ろ	
	公衆回線への接続	
	公衆回線に接続し、回線をファクス専用としてご使用になる場合	
	公衆回線に接続し、電話とファクスの両方をご使用になる場合	
	ISDN 回線への接続	
	ISDN 回線(電話番号が1つ)に接続する場合	
	ISDN 回線(電話番号が 2 つ)に接続する場合	
	ADSL 回線に接続する場合	. 22
	デジタルテレビや CS チューナーに接続する場合	
	ひかり電話に接続する場合	
	構内交換機(PBX)、ビジネスフォン、ホームテレフォンに接続する場合	
	内線電話として接続する場合	
	備考	. 26

3	操作パネルとメニュー	28
	操作パネルについて	29
	ファクスモード画面	32
	メイン画面(ファクスモード)	. 32
	ファクスモードへ切換えるには	. 35
	画面シンボル一覧	. 36
	設定メニュー	37
	マシン設定メニュー	. 38
	管理者設定メニュー	. 41
	ダイアル登録メニュー	. 57
	ファクス送信設定メニューファクス受信設定メニュー	. 58
	ファクス受信設定メニュー	. 60
	レポート設定メニュー	. 63
	設定メニューを設定する	
	一般的な設定メニューの設定のしかた	. 65
	メモリ受信モード	
	メモリ受信モードを設定する	. 67
	メモリ受信モードを解除する	. 70
	転送先を設定する	. 73
4	ファクスを送信する	
	基本的な送信のしかた	
	ADF でファクスを送信する	. 77
	原稿ガラスでファクスを送信する	. 81
	画質を調整する	86
	原稿画質を調整する	
	スキャン濃度を調整する	. 88
	相手先を指定する	90
	ファクス番号を直接入力して送信する	
	常用を使って送信する	
	短縮ダイアルを使って送信する	. 95
	リスト機能で検索して送信する	
	検索機能で検索して送信する	103
	リダイアル機能を使用して送信する	
	複数の相手先を指定する	111
	複数の相手先に送信する(同報送信)	111
	複数の相手先に送信する(グループダイアル)	113
	指定した時間にファクスを送信する(タイマー通信)	117
	一括送信する	120
	メモリ送信とクイック送信について	
	メモリ送信	
	クイック送信	
	送信モードを切換える	
	ファクスを手動送信する	126
	電話を使用後ファクスを手動送信する	126
	オンフックキーを使用してファクスを手動送信する	128

	ノアクス番号を組み合わせ(达信する(チェーンダイアル)	
	送信予約をキャンセルする	133
	ファクスヘッダーについて	135
5	PC ファクスを送信する	136
	コンピューターから直接ファクス送信する(PCファクス)	137
	PC ファクス設定画面を表示する	
	Windows 7/Server 2008 R2 の場合	
	Windows Server 2008/Vista の場合	
	Windows XP Home Edition の場合	
	Windows XP Professional/Server 2003 の場合	138
	PC ファクス設定について	
	各タブで共通のボタン	
	ロタフと共通のバタグ 設定タブ	
	設にタブ	
	アドレス帳タブ 基本的な PC ファクス送信のしかた	143
	基本的は PC ファクス送信のしかにファクスドライバーをアンインストールする (Windows)	146
	ファクストライハーをアンインストールする(Windows)	148
6	ファクスを受信する	
	はじめに	150
	ファクスを受信する(外付け電話機を接続しない)	151
	自動受信(ファクス専用)	151
	ファクスを受信する(外付け電話機を接続する)	
	自動受信(電話/ファクス自動切替え)	153
	自動受信(外付け電話機の留守番機能を使用)	156
	手動受信(主に電話専用)	
	手動ポーリング受信	
	受信ファクスを転送する	
	受信したファクスを印刷する	
	印刷可能領域について	
	受信文書を両面に印刷する	
	送信者情報を追加して印刷する	
	受信時の記録方法について	
	文信时の記録力法について	103
_	ルイナナ かね → フ	4.60
7		
	ダイアル登録機能について	
	常用	171
	相手先を常用へ登録する	171
	相手先を常用から削除する	
	短縮ダイアル	
	短縮ダイアルを登録する	
	短縮ダイアルを変更、削除する	183
	グループダイアル	187
	グループダイアルを登録する	
	グループダイアルを変更、削除する	

8	通信管理	
	カウンターについて	
	ファクスプリントのカウンターを確認する	
	スキャン合計のカウンターを確認する	199
	送信/受信結果をディスプレイで確認する	. 201
	レポートとリストについて	. 202
	レポートとリストを印刷する	202
	[送信結果」は。-ト]	
	[受信結果」は。-ト]	204
	[通信管理/ポート]	
	[通信予約以下]	205
	 [予約画像印刷]	205
	[常用設定一覧]	
	- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	
	[グループダイアル リスト]	
	[設定灯1-以1]	
	[PS X=1- 7"7"]	
	[設定情報以入]	
	[PS フォントリスト]	
	[ディレクトリーリスト]	
9	トラブルシューティング	. 208
	送信時のトラブル	
	受信時のトラブル	. 211
	その他のトラブル	. 212
	エラーメッセージ	
	サービスメッセージ	214
	[最適用紙がありません 用紙を補給 (XXX)] の処置のしかた	215
	トレイ 1/2 に用紙をセットする場合	
	トレイ3に用紙をセットする場合	215
Α	付録	. 216
	技術仕様	_
	入力のしかた	
	 入力できる文字	
	ファクス番号入力時	
	アドレス入力時	
	アドレス入力時	220
	アドレス入力時 その他	220 220
	アドレス入力時	220 220 220 221
	アドレス入力時 その他	220 220 220 221

ソフトウェア使用許諾契約書

本パッケージにはセイコーエプソン株式会社(以下、「エプソン」)より提供される、プリンターシステムの一部を構成するソフトウェア、特殊な暗号化フォーマットにデジタルコード化された機械可読アウトラインデータ(以下、「フォントプログラム」)、その他プリンティングソフトウェアと連動しコンピューターシステム上で動作するソフトウェア(以下、「ホストソフトウェア」)、そして関連する説明資料(以下、「ドキュメンテーション」)が含まれています。

本契約において「本ソフトウェア」とはプリンティングソフトウェア、フォントプログラム、ホストソフトウェアの総称で、それら全てのアップグレード版、修正版、追加版、複製物を含みます。

本ソフトウェアは以下の条件の下でお客様にご使用いただいております。

以下ご同意くださった場合に限り、本ソフトウェア及びドキュメンテーションを使用することのできる非独占的、譲渡不可のライセンスをエプソンにより付与いたします。

- 1. お客様は、お客様の日常業務での使用目的に限り、本ソフトウェアおよび、それに伴うフォントプログラムを使用することができます。
- 2. 上記 1. に定義されているフォントプログラムのライセンスに加え、お客様は、フォントの重み、スタイル、文字・数字・シンボルのバージョンをプリンティングソフトウェアを使用するコンピューターにおいて再生表示することができます。
- 3. お客様はバックアップ用にホストソフトウェアをひとつ複製することができます。ただし、その複製物はいかなるコンピューターにおいてもインストールあるいは使用されないことを条件とします。ただし、プリンティングソフトウェアが実行されているプリンティングシステムと使用するときに限り、ホストソフトウェアを複数のコンピューターにインストールすることができます。
- 4. 本契約の元、お客様はライセンシーとしてのソフトウェア及びドキュメンテーションに対する権利及び所有権を第三者(以下、譲受人)に譲渡することができます。ただし、お客様が当該譲受人にソフトウェアやドキュメンテーションおよびそれらの複製物の全てを譲渡し、当該譲受人が本契約の諸条件について同意している場合に限ります。
- 5. お客様はソフトウェアやドキュメンテーションを変更、改作、翻訳したりすることはできません。
- 6. お客様は本ソフトウェアを改造、逆アセンブル、暗号解読、リバースエンジニアリング、逆コンパイルすることはできません。
- 7. 本ソフトウェア、ドキュメンテーション、及びそれらの複製物に対する 権利および所有権その他の権利は全てエプソン及びそのライセンサーに 帰属します。
- 8. 商標は、商標の所有者名を明示し、容認された商標慣行に従って使用されるものとします。商標の使用は、本ソフトウェアによって生成された印刷出力の識別を目的とする場合に限られます。いかなる商標であっても、こうした使用によって当該の商標の所有権がお客様に付与されることはありません。

- 9. お客様は、ご自身が使用されない本ソフトウェアあるいはその複製物、または未使用の記憶媒体に収められた本ソフトウェアを貸与、リース、使用許諾、譲渡することはできません。ただし、上述の、全てのソフトウェア及びドキュメンテーションを永久的に譲渡する場合を除きます。
- 10. エプソン及びそのライセンサーは、損害が生じる可能性について報告を受けていたとしても、本ソフトウェアの使用に付随または関連して生ずる間接的、懲罰的あるいは実害、利益損失、財産損失についていかなる場合においても、また第三者からのいかなるクレームに対しても一切の責任を負いません。エプソン及びそのライセンサーは、本ソフトウェアの使用に関して、明示であるか黙示であるかを問わず、商品性または特定の用途への適合性、所有権、第3者の権利を侵害しないことへの保証を含むがこれに限定されず、すべての保証を否認します。ある国や司法機関、行政によっては付随的、間接的、あるいは実害の例外あるいは限定が認められず、お客様に上記の制限はあてはまらない場合もあります。
- 11. Notice to Government End Users (本規定に関して: 本規定は米国政府機関のエンドユーザー以外の方には適用されません。) The Software is a "commercial item," as that term is defined at 48 C.F.R.2.101, consisting of "commercial computer software" and "commercial computer software documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7202-4, all U.S. Government End Users acquire the Software with only those rights set forth herein.
- 12. 本ソフトウェアをいかなる国においても輸出管理に関連した法規制に違反した形で輸出することはできません。


はじめに



こんな機能があります

同報送信


同じ原稿を複数の宛先に一度の操作で送信できます。



☆詳しくは、「複数の相手先に送信する(同報送信)」(p.111) をごらんください。

タイマー通信


読込んだ原稿をメモリーに保存しておき、指定した時刻に送信できます。



(p.117) をごらんください。

一括送信する

メモリーに読込ませた複数の原稿を、ひとつの宛先に、指定した時刻にまとめて送信できます。



`♥ 詳しくは、「一括送信する」(p.120) をごらんください。

メモリ送信/クイック送信

本機を使用して原稿を送信するには、メモリ送信とクイック送信の ${\bf 2}$ つが あります。


■ メモリ送信

あらかじめすべての原稿を読込み、メモリーに蓄積してからファクス送信します。

ファクス送信の待ち時間の低減につながります。

■ クイック送信


送信先とリアルタイムで通信して、ファクス送信します。 原稿の枚数が多い場合でも、メモリーオーバーすることなく送信できます。 また、大事な原稿を送信する場合は、確認しながらの送信が可能です。



☆ 詳しくは、「メモリ送信とクイック送信について」(p.123) をごらんください。

オートリダイアル


通話中や通信エラーなどでファクスが正常に送信されなかった場合は、所定 時間経過後に自動的にリダイアル(再送信)します。



☆詳しくは、「管理者設定メニュー」(p.41) をごらんください。

メモリ受信


受信文書をメモリーに受信し、指定した時間に出力することができます。機密文書を受信する場合などに便利です。



☆詳しくは、「メモリ受信モード」(p.66)をごらんください。

転送ファクス


受信文書をあらかじめ指定した宛先(ファクス機、E-mail 宛先)に自動転送できます。



☆ 詳しくは、「受信ファクスを転送する」(p.160) をごらんください。

PC ファクス

ファクスドライバーを使用して、コンピューターからファクスを直接送信できます。



☆ 詳しくは、「コンピューターから直接ファクス送信する(PC ファクス)」 (p.137)をごらんください。


各部の名称

以下の図は、本書で使用している本機各部の名称を示しています。

前面

- 1 操作パネル
- 2 自動原稿送り装置 (ADF)
 - 2-a ADF カバー
 - 2-b ガイド板
 - 2-c 原稿給紙トレイ
 - 2-d 原稿給紙補助トレイ
 - 2-e 原稿排紙トレイ
 - 2-f 原稿ストッパー


 - じ LEGALの原稿をADFで読込む場合、原稿ストッパーを倒します。
- 3 USB ホストポート
- 4 トレイ1 (手差しトレイ)
- 5 トレイ2
- 6 原稿カバーパッド
- 7 原稿ガラス
- 8 排紙補助トレイ
- 9 排紙トレイ
- 10 スキャナーユニット



各部の名称 15

背面

- 1 10Base-T/100Base-TX/ 1000Base-T (IEEE 802.3) イー サネットインターフェースポート
- 2 USB ポート
- 3 電源スイッチ
- 4 電源インレット
- 5 回線コネクター(LINE)
- 6 外付け電話機接続用コネクター (TEL)



ファクスの接続



各種接続方法

ここではファクスの各種接続について説明します。誤った接続は他の機器に 悪影響を与える場合がありますので、正しく接続してください。

接続後は製品同梱の[インストレーションガイド]のファクスの初期設定を行ってください。

本機に留守番電話機を接続して、電話/ファクス自動切替え機能をご使用になる場合は「備考」(p.26) をごらんください。


!重要

- ・電話機コードの接続とフェライトコアの取り付けは [インストレーションガイド] に従ってください。
- · ISDN 回線(ターミナルアダプター、ダイアルアップルーター接続)や ADSL 回線に接続してご使用の場合 ISDN 接続機器(ターミナルアダプター等)、ADSL 接続機器(スプリッター等)が原因でファクス機能が正常に動作しない場合があります。その場合は、ご加入の回線業者へお問い合わせください。ファクスの設置に伴う回線工事には、「電話工事担任者」資格を必要とします。無資格者の工事は事故のもとになりますので、販売店もしくは、ご利用の電話会社にご相談ください。
- iSDN 回線、ADSL 回線、デジタルテレビ、CS チューナー、ひかり電話、ホームテレフォン等との接続においては、必ずしもファクス送受信を保障するものではありません。

公衆回線への接続

公衆回線に接続し、回線をファクス専用としてご使用になる場合

ご使用の電話機コードを本機の背面の回線コネクター(LINE)に接続してください。



■ 本機操作パネルの設定:

本接続をご使用になる場合は、本機操作パネルを以下に設定してご使用ください。


- [設定火ュ-] [管理者設定] [送信設定] [PSTN/PBX] : [PSTN]
- [設定火ュ-] [管理者設定] [送信設定] -

[電話 / ファクス モード]: [オフ]

公衆回線に接続し、電話とファクスの両方をご使用になる場合

本機に電話機を接続し、回線上で電話とファクスを兼用する場合の接続方法です。

で使用の電話機を本機の背面の外付け電話機接続用コネクター(TEL)に接続してください。



■ 本機操作パネルの設定:


- [設定にユー] [管理者設定] [送信設定] [PSTN/PBX]: [PSTN]
- [設定メニュー] [管理者設定] [送信設定] [電話 / ファクス モート・] : [オン]
- がお使いの電話回線内ですでに何台かの電話機が接続されている場合は、本機または本機に接続されている電話機が使用できない場合があります。この場合、配線工事が必要になりますので、取付工事を行った販売店か、ご利用の電話会社にご相談ください。
- 本機の外付け電話機接続用コネクター(TEL)に接続できる端末(電話機など)台数は1台です。

- 本機の外付け電話機接続用コネクター(TEL)に接続した電話機がファクス内蔵電話機の場合、呼び出し応答時間設定が本機より短く設定されていると、着信時に本機側でファクスの受信ができない場合があります。で使用の機器の取扱説明書をご参照の上、本機の呼び出し応答時間よりも長く設定してください。
- ☆ 各種サービス(キャッチホン/ナンバー・ディスプレイ/ダイアルイン など)は、ファクスでは使用できません。
- √ 電話機子機からの転送受信はできません。

ISDN 回線への接続

ISDN 回線(電話番号が1つ)に接続する場合

ISDN 回線で電話番号が1つの場合、ターミナルアダプター(またはダイアルアップルーター)のアナログポートに本機を接続し、ご使用の電話機を本機の背面の外付け電話機接続用コネクター(TEL)に接続してください。



■ 本機操作パネルの設定:


- **-** [設定乂₂-] [管理者設定] [送信設定] [PSTN/PBX] : [PSTN]
- [設定メニュー] [管理者設定] [送信設定] 「電話 / ファクス モート゛] : 「オン]
- (v) 電話とファクスは同時に使用することはできません。

- ジターミナルアダプター(またはダイアルアップルーター)によってはブランチ接続(並列接続)が動作保障外の場合があります。
 ターミナルアダプター(またはダイアルアップルーター)の仕様についてはターミナルアダプター(またはダイアルアップルーター)の取扱い説明書をごらんいただくかターミナルアダプター(またはダイアルアップルーター)の販売メーカーにお問い合わせください。
- ▽本機の外付け電話機接続用コネクター(TEL)に接続した電話機がファクス内蔵電話機の場合、呼び出し応答時間設定が本機より短く設定されていると、着信時に本機側でファクスの受信ができない場合があります。で使用の機器の取扱説明書をご参照の上、本機の呼び出し応答時間よりも長く設定してください。

ISDN 回線(電話番号が2つ)に接続する場合

電話番号とファクス番号を使い分けることが可能です。

ターミナルアダプター(またはダイアルアップルーター)のファクス用電話 番号が割り当てられているアナログポートに本機を接続してください。




■ 本機操作パネルの設定:

- **-** 「設定火ュ−」 「管理者設定」 「送信設定」 「PSTN/PBX】: 「PSTN]
- [設定Xニュ-] [管理者設定] [送信設定] [電話 / ファクス モード] : [オフ]

ADSL 回線に接続する場合

スプリッターの TEL 側端子に本機を接続し、ご使用の電話機を本機の背面の外付け電話機接続用コネクター(TEL)に接続してください

誤った接続の場合、ノイズや通信エラーの原因になります。




■ 本機操作パネルの設定:

- [設定火ュー] [管理者設定] [送信設定] [PSTN/PBX] : [PSTN]
- [設定メニュー] [管理者設定] [送信設定] [電話 / ファクス モート*]: [オン]
- [設定火ュ-] [ファクス受信設定] [受信モ-ド]: [自動受信]
- ☆ 並列(ブランチ)接続はおやめください。通話音質の低下、ノイズの発生、通信エラーなどの原因になります。
- IP フォンを使用してファクス通信を行う場合は、お客様が契約されているプロバイダーの通信品質が保証されていることを確認してください。
- © 自分の声または相手の声が聞きづらい(ひびく)場合、スプリッターが影響している可能性がありますのでスプリッターを交換すると改善する場合があります。
- ☆ 接続イメージ図内の点線枠の部分は、使用機器によって一体型の ADSL モデムの場合もあります。

デジタルテレビや CS チューナーに接続する場合

デジタルテレビや CS チューナーは、本機の背面の外付け電話機接続用コネクター(TEL)に接続します。



■ 本機操作パネルの設定:


本接続をご使用になる場合は、本機操作パネルを以下に設定してご使用ください。

- **-** [設定灯ュ-] [管理者設定] [送信設定] [PSTN/PBX]: [PSTN]
- [設定メニュー] [管理者設定] [送信設定] [電話 / ファクス モート*] : [オン]
- **-** [設定メニュ-] [ファクス受信設定] [受信モード]:[自動受信]

23

ひかり電話に接続する場合

ひかり電話対応機器(ルーターなど)のアナログポートに本機を接続し、ご使用の電話機を本機の背面の外付け電話機接続用コネクター(TEL)に接続してください。




■ 本機操作パネルの設定:

本接続をご使用になる場合は、本機操作パネルを以下に設定してご使用ください。

- [設定灯ュ-] [管理者設定] [送信設定] [PSTN/PBX] : [PSTN]
- [設定Xニュー] [管理者設定] [送信設定] [電話 / ファクス モード] : [オン]
- ひかり電話の詳しいサービス内容、およびひかり電話対応機器の設定方法や不具合は NTT にお問い合わせください。 ひかり電話対応機器へ設定するデータは、NTT から郵送される書面をご確認ください。

構内交換機(PBX)、ビジネスフォン、ホームテレフォンに 接続する場合

PBX などの制御装置は、本機の背面の外付け電話機接続用コネクター (TEL) に接続します。 回線数が1つの場合の例を示します。



■ 本機操作パネルの設定:

本接続をご使用になる場合は、本機操作パネルを以下に設定してご使用ください。


- **-** [設定灯ュ-] [管理者設定] [送信設定] [PSTN/PBX]: [PSTN]
- [設定メニュー] [管理者設定] [送信設定] 「電話 / ファクス モート゛] : 「オン]
- [設定火ュ-] [ファクス受信設定] [受信モ-ド]: [自動受信]

内線電話として接続する場合

構内交換機 (PBX) またはビジネスフォンを使用しているところに本機を内線接続する場合、構内交換機 (PBX) またはビジネスフォン主装置の設定を

各種接続方法 25

アナログ2芯用に変更してください。詳細は、配線工事を実施した販売店にご相談ください。



■ 本機操作パネルの設定:

本接続をご使用になる場合は、本機操作パネルを以下に設定してご使用ください。

- [設定灯ュ-] - [管理者設定] - [送信設定] - [PSTN/PBX] : [PBX]

備考

本機操作パネルのメニューとの組合せにより更に便利にご使用いただけます。

■ 外付け電話機を接続して電話/ファクスを自動切替えしたい場合 以下の設定によりファクスの場合は自動受信され、電話の場合は電話着信を 示します。

必用に応じて設定してください。

- [設定メニュー] [ファクス受信設定] [受信モート*]: [自動受信]
- **-** [設定メニュー] [管理者設定] [送信設定] [電話 / ファクス モード] : [オン]


- [設定X¹-]- [管理者設定] [送信設定] [留守番電話接続]: 「tフ]
- 外付け電話機を接続して留守番電話を使用する場合

本機に留守番電話を接続する場合は、本機操作パネルを以下に設定してご使用ください。

- **-** [設定メニュ-] [ファクス受信設定] [受信モード]: [自動受信]
- [設定Xユ-] [管理者設定] [送信設定] [留守番電話接続]: [オン]
- [設定メニー] [管理者設定] [送信設定] [電話 / ファクス モート*] : [オフ]

操作パネルとメニュー

操作パネルについて



No.	名称	機能
1	[登録宛先] キー	■常用、短縮ダイアル、グループダイアルに登録されている内容が表示されます。 ■詳しくは、「相手先を指定する」(p.90)をごらんください。
2	[自動受信] ランプ	■自動受信に設定されているときに点灯します。 ■詳しくは、「自動受信(ファクス専用)」 (p.151)、「自動受信(電話/ファクス自動切替え)」(p.153)、「自動受信(外付け電話機の留守番機能を使用)」(p.156)をごらんください。
3	メッセージウィ ンドウ	設定メニュー項目やメッセージが表示されます。
4	[エラー] ランプ	■エラー発生時に点灯します。 ■詳しくは、「エラーメッセージ」(p.213)をご らんください。
5	[ファクス] キー /ランプ	■ファクスができる状態にします。 ■ファクスモード時に緑色に点灯します。 ■詳しくは、「ファクスモード画面」(p.32)をごらんください。


No.	名称	機能
6	[スキャン] キー /ランプ	■スキャンができる状態にします。(スキャンしたデータをメールで送信する、FTP サーバーやコンピューターの共有フォルダーに送信する、また USB メモリーに保存する場合。) ■スキャンモード時に緑色に点灯します。 ■スキャン機能については、[プリンター/コピー/スキャナーユーザーズガイド](ソフトウェアディスク内の PDF マニュアル)をごらんください。
7	[コピー] キー/ ランプ	■コピーができる状態にします。 ■コピーモード時に緑色に点灯します。 ■コピー機能については、[プリンター / コピー / スキャナー ユーザーズガイド](ソフトウェ アディスク内の PDF マニュアル)をごらんくだ さい。
8	[ストップ/リ セット] キー	■変更した設定を取消します。 ■機能を停止します。
9	[スタート(カ ラー)] キー	カラーコピー、カラースキャンまたはファクスを 開始します。
10	[スタート] ラン プ	 □コピー、スキャンまたはファクスが可能なときは、青色に点灯します。 ■下記の場合は、オレンジ色に点灯します。 ● エラー発生時など、コピー、スキャンまたはファクスが不可能なとき ● 設定メニューを設定中のとき [スキャン]キー、[ファクス]キーを押したとき
11	[スタート(モノ クロ)] キー	モノクロコピー、モノクロスキャンまたはファク スを開始します。
12	テンキー	■コピー部数を入力します。また、ファクス番号、メールアドレス、名前などを入力します。 ■入力方法については、「入力のしかた」(p.219) をごらんください。
13	[戻る] キー	■コピー部数や入力した文字を取消します。 ■ひとつ前の画面に戻ります。 ■表示されている設定を取消します。
14	[◀/▶] ‡-	メニュー項目を左右に移動させます。
15	 [選択] キー	選択しているメニュー項目は、反転表示します。 選択されているメニュー項目を決定します。
		区川にいるケーユ 切口で人たしより。

No.	名称	機能
16	[▲/▼] ‡-	メニュー項目を上下に移動させます。
		選択しているメニュー項目は、反転表示します。
17	[オンフック] キー	■受話器をとった状態にします。もう一度キーを 押すと受話器を置いた状態に戻ります。 ■詳しくは、「ファクスを手動送信する」(p.126) をごらんください。
18	[リダイアル / ポーズ] キー	■最後に送信したファクス番号を表示します。■詳しくは、「リダイアル機能を使用して送信する」(p.108)をごらんください。■送信するファクス番号にポーズを入れます。

ファクスモード画面



No.	表示	詳細
1	時刻	現在の時刻が表示されます。時刻の設定 は、[設定メニュー] - [管理者設定] - [ユーザ- 設定] - [日付/時刻] で行います。
2	使用可能メモリー	使用可能なメモリー容量をパーセント (%) で表示します。
3	ファクス設定	現在の設定の確認や、各種設定の変更を行います。詳しくは、「ファクス設定」 (p.33) をごらんください。
4	ステータス	使用状況に応じてメッセージが表示されます。



No.	表示	詳細
1	原稿画質	設定されている原稿画質が表示されます。 原稿画質の設定方法について詳しくは、 「ファクス送信設定メニュー」(p.58)、「画 質を調整する」(p.86) をごらんください。
2	ファクス送信先	設定されているファクス送信先が表示されます。送信先の設定方法について詳しくは、「相手先を指定する」(p.90)、「複数の相手先を指定する」(p.111)をごらんください。
		☆ 送信先が設定されていない場合は [ファクス送信先]と表示されます。
3	タイマー通信	タイマー通信を実行する時刻を設定します。詳しくは、「指定した時間にファクスを送信する(タイマー通信)」(p.117)をごらんください。
4	送信モード	設定されているファクス送信モードが表示されます。送信モードの設定方法について詳しくは、「ファクス送信設定メニュー」(p.58)、「メモリ送信とクイック送信について」(p.123)をごらんください。
5	[予約+ャンセル]	送信待ち状態になっているジョブの一覧を表示し、ジョブを取り消します。詳しくは、「送信予約をキャンセルする」(p.133)をごらんください。
		♡ ファクス送信先が設定されている場合 は表示されません。
6	[設定火ュ-]	本機の各種設定を変更します。詳しくは、 「設定メニュー」(p.37) をごらんくださ い。
		♡ ファクス送信先が設定されている場合 は表示されません。

No.	表示	詳細
7	[レポート / ステータス]	本機で実行した印刷の合計枚数やファクスの送受信結果を確認したり、レポートを印刷することができます。詳しくは、「通信管理」(p.197)をごらんください。

ファクスモードへ切換えるには

ファクス機能を使うときは、[ファクス] キーが緑色に点灯していることを確認します。

緑色に点灯していない場合は、[ファクス] キーを押してファクスモードに 切換えます。


コピーモード中またはスキャンモード中に、[リダイアル / ポーズ] キー、[オンフック] キーを押すと、ファクスモードに切換わります。

画面シンボル一覧

シンボル		説明
÷D	ダイアル中	本機が相手先を呼び出しているところです。
86	着信中	着信があり、呼び出されているところです。
	送信中	原稿が送信されているところです。
	受信中	相手先からの文書を受信しているところです。
ď	読込んだ原稿の ページ数	読込んだ原稿のページ数がこのシンボルの横に 表示されます。
*	トーン	通信設定でパルスが設定されている場合、この シンボルが表示されているときは、トーンを送 出します。
P	ポーズ	ファクス番号中にポーズが挿入されています。
	タイマー通信予約、一括送信予約あり	タイマー通信、一括送信が予約されています。
13	メモリ受信中	メモリ受信が設定されています。

設定メニューでは、本機のさまざまな設定を変更できます。設定メニューの 構成は以下のとおりです。


`♡ 設定メニュー内の設定については、「設定メニューを設定する」(p.65) をごらんください。



(ゴニバーサル) メニュー、[用紙設定] メニュー、[北°-設定] メニュー、 [読込み設定] メニューの設定については、[プリンター / コピー / ス キャナー ユーザーズガイド](ソフトウェアディスク内の PDF マニュア ル)をごらんください。

マシン設定メニュー

本機の動作や表示に関する設定を行うには、設定メニューから「マシン設定」を選択します。



☆太字は工場出荷時の設定値を表します。


[オートリセット]	設定	[t7] / [30 秒] / [1分] / [2分] / [3分] / [4分] / [5分]			
	本機を操作しなくなってから一定時間経過したとき、 全ての設定を取り消し、初期設定に戻すかどうかを選択します。				
	[2分][3分]	能を設定するには、[30 秒] [1 分] [4 分] [5 分] からオートリセットが 時間を選択します。			
	[オフ] を選択し <i>†</i> きません。	と場合は、自動リセット機能ははたら			
[スリープ モード]	設定	[1分(1-120分)]			
	本機を一定時間するまでの時間	使用しない場合に、節電モードへ移行 を設定します。			
	単位は分です。				
[言語]	設定	[英語] / [日本語]			
	メッセージウィ 切換えることが	ンドウの表示言語を、選択した言語に できます。			
[初期モード]	設定	[コピー] / [ファクス] / [スキャン]			
	本機の電源をオ モードを設定し	ンした後またはオートリセット後の ます。			
[トナー交換 YMC]	設定	[ストップ] / [モノクロ印字可能]			
	トナーが無くなったときに、プリント、コピー、ファクスの印刷を停止するかどうかを設定します。				
	■ [ストップ]: トナーが無くなったときに、プリント、コピー、ファクスの印刷を停止します。 ■ [モノクロ印字可能]: 1 つ以上のカラートナーがなくなった場合でも黒トナーが残っていると、モノクロ印刷、モノクロコピー、ファクス受信印刷は可能です。				


[警告を有効にする]	[トナー残	=n÷	[オン] / [オフ]	
[言古で行列にする]			[47] / [47]	
	量少]	トナー	-の残りが少なくなると、メッセージが	
		表示さ	れます。	
	[P/U 交	設定	[オン] / [オフ]	
	換間近]		ユニットの交換時期が近づくと、メッ が表示されます。	
	[廃トナー	設定	[オン] / [オフ]	
	交換時 期]		ーボックスの交換時期が近づくと、 !ージが表示されます。	
[自動継続]	設定		[オン] / [オフ]	
	も印刷 を押し ■ [オ刀 場合は	を停止 てエラ に設定す 、印刷	すると、用紙サイズエラーが発生してしません。印刷終了後に[選択]キーーを解除します。すると、用紙サイズエラーが発生したを停止します。ただし、用紙サイズエるまでの数枚を印刷する場合がありま	
[階調補正]	設定		[オン] / [オフ]	
	画像階調を補正します。 [オン] に設定すると、画像階調の補正を開始します。			

管理者設定メニュー

ネットワークに関する設定など、本機の管理者設定を行うには、設定メニューから「管理者設定」を選択します。

(管理者設定)は管理者専用の設定メニューです。このメニューの設定項目を表示するには、[管理者設定]を選択後、テンキーで6桁の管理者番号(工場出荷時:000000)を入力してから[選択]キーを押してください。





☆太字は工場出荷時の設定値を表します。

[パスワー ド設定]	[管理者番 号]	新しい管理	2番号を設	定します。
	[機能番 号]	[機能番号 を変更]	機能制限を定します。	をかけるときのパスワードを設
				、を入力することで、制限のか る機能が使用できます。
			工場出荷時	詩は [000000] です。
		[許可しな い]	[カラーコヒ°ー]	設定 [許可する] / [許可 しない]
				カラーコピーの使用を許可するか、許可しないかを設定します。
			[ファクス送 信]	設定 [許可する] / [許可 しない]
				ファクス送信の使用を許可す るか、許可しないかを設定し ます。
			[SCAN TO E-MAIL]	設定 [許可する] / [許可 しない]
				Scan to E-mail の使用を許可するか、許可しないかを設定します。
			[SCAN TO USB メモリー]	I
				Scan to USB メモリーの使用 を許可するか、許可しないか を設定します。
			[SCAN TO サーバ゛-]	設定 [許可する] / [許可 しない]
				Scan to サーバーの使用を許可 するか、許可しないかを設定 します。

[ネットワーク	[TCP/IP]		設定	[無効] / [有効]
設定]				トワーク接続を有効にするか、 かを設定します。
	[IP アドレス	[IP アドレス]	設定	[0.0.0.0]
	設定]		ネットワー	・ク上の本機の IP アドレスを設
			定します。	
		[サブ ネット	設定	[0.0.0.0]
		マスク]	サブネット	マスクを設定します。
		[ケ゛ートウェイ]	設定	[0.0.0.0]
			ゲートウェ	イアドレスを設定します。

[ネットワーク	[DHCP]	設定	[無効] / [有効]
設定]		ネットワー	-ク上に DHCP サーバーが存在
			、IP アドレスなどのネット
			最を DHCP サーバーから自動的
			か、しないかを設定します。
	[BOOTP]	設定	[無效] / [有効]
			-ク上に BOOTP サーバーが存在
			こ、IP アドレスなどのネット
			るを BOOTP サーバーから自動的 なか、しないかを設定します。
	[ARP/PING]	設定	[無效] / [有效]
	[/ [[/ []]]		スの取得時に ARP/PING コマン
			るかしないかを設定します。
	[HTTP]	設定	[無効] / [有効]
		,	イパーテキスト転送プロトコ
		ル)を有効 定します。	かにするか、無効にするかを設
	[FTP サーバ-]	設定	[無效] / [有効]
			イル転送プロトコル)サーバー
		を有効にす ます。	るか、無効にするかを設定し
	[FTP 送信]	設定	[無効] / [有効]
		FTP 送信を	有効にするか、無効にするか
		を設定しま	す。
	[SMB 宛先]	設定	[無効] / [有効]
		- \ -	-バーメッセージブロック)を
			か、無効にするかを設定しま
	[DONIOLID]	す。	[/m+L] / [≠−+L]
	[BONJOUR]	設定	[無効] / [有効]
		-	ボンジュール)を有効にする ごするかを設定します。
	[ダイナミック DNS]	設定	[無効] / [有効]
		ダイナミッ	ク DNS を有効にするか、無効
		にするかを	設定します。

[ネットワーク	[IPP]		設定	[無効] / [有効]
設定]			IPP (イン:	ターネットプリンティングプロ
				そ有効にするか、無効にするか
			を設定しま	ਰ .
			🎖 [HTTP]	を [無効] に設定している場
			合は、1	IPP は設定できません。
	[RAW ポ−	[禁止/許	設定	[無効] / [有効]
	h]	可]	RAW ポー	トを有効にするか、無効にする
			かを設定し	,ます。
		[双方向]	設定	[無効] / [有効]
			RAW ポー	トの双方向通信を有効にする
			か、無効に	するかを設定します。
	[SLP]		設定	[無効] / [有効]
			SLP (サー	ビスロケーションプロトコル)
				るか、無効にするかを設定し
			ます。	
	[SNMP]		設定	[無効] / [有効]
			,	ンプルネットワークマネージメ
				ヘコル)を有効にするか、無効
				設定します。 L
	[WSD 印刷		設定	[無効] / [有効]
			,	Services on Devices) 印刷を有
	[WSD スキャン]			、無効にするかを設定します。
			設定	[無効] / [有効]
				ャンを有効にするか、無効にす
			るかを設定	します。
	[IPSEC]		設定	[無効] / [有効]
				効にするか、無効にするかを設
			定します。	

	1		T	
[ネットワーク	[IP アドレス	「アクセス許	設定	[無效] / [有効]
設定]	フィルター]	可]	-	くによるアクセス許可を有効に
				効にするかを設定します。
		「アクセス拒	設定	[無効] / [有効]
		否]		くによるアクセス拒否を有効に
				効にするかを設定します。
	[IPv6]	[禁止/許	設定	[無効] / [有効]
		可]	IPv6 を有效 定します。	かにするか、無効にするかを設
		[自動設	設定	[はい] / [いいえ]
		定]		段定をするか、しないかを設定
			します。	
		[リンクローカル アト゛レス]	リンクロー	-カルアドレスを表示します。
		[グローバル アドレス]	グローバル	アドレスを表示します。
		[ケ゛ートウェイ]	ゲートウェ	イアドレスを表示します。
	[NETWARE	:]	設定	[無効] / [有効]
			Netware を を設定しま	有効にするか、無効にするか です。
	[APPLETAL	K]	設定	[無効] / [有効]
			AppleTalk 7	を有効にするか、無効にするか
			を設定しま	す。
	[SPEED/DU	JPLEX]	設定	[自動] / [10BASE FULL] /
				[10BASE HALF] / [100BASE
				FULL] / [100BASE HALF]
				/ [1000BASE FULL]
	[IEEE802.1X]		通信速度とします。	双方向通信の通信方式を設定
			設定	[無効] / [有効]
			IEEE802.1	(認証設定を有効にするか、無
			効にするか	を設定します。

ジール設	[SMTP]	設定 [無効] / [有効]		
定]		本機のメール送信機能を有効にするか、 無効にするかを設定します。		
	[発信元名]	メールの送信者名(英数字、記号で最大 20 文字)を入力します。		
		工場出荷時は [Epson LP-M720] です。		
	[E-mail アドレス]	メール送信者のメールアドレス(英数字、記号で最大 64 文字)を入力します。		
	[件名初期值]	メールで使用する件名(英数字、記号で 最大 20 文字)を入力します。		
		工場出荷時は[from Epson LP-M720]で す。		
	[SMTP サーバ アドレス]	SMTP(シンプルメール転送プロトコル) サーバーの IP アドレスまたはホスト名 (英数字、記号で最大 64 文字)を入力し ます。		
		工場出荷時は [0.0.0.0] です。		
	[SMTP ポート番号]	設定 [25 (1-65535)]		
		SMTP サーバーのポートを設定します。		
	[SMTP タイムアウト]	設定 [60 秒 (30-300 秒)]		
		SMTP サーバーのタイムアウト時間(単位:秒)を設定します。		
	[テキスト挿入]	設定 [#7] / [#7]		
		規定テキストをメッセージの本文に挿入 するかどうかを設定します。		
		[オン] に設定した場合、以下のテキストが メッセージの本文に挿入されます。		
		[The attachment file is a **** format file.]		
		[Image data (**** format) has been attached to the e-mail.]		
		☆ ****: 選択されているファイル形式が表示されます。		

[メール設	[POP	[無効/有	設定	[無効] / [有効]		
定]	BEFORE SMTP]	効]		SMTP を有効にするか、無効 設定します。		
			秒)を設定	設定した場合は、時間(単位: 2します。設定範囲は 0 〜 60 秒 : 1 秒)です。		
		[POP3 サーバ アト゛レス]	サーバーの	e SMTP 認証で使用する POP3 O IP アドレスまたはホスト名 記号で最大 64 文字)を入力し		
			工場出荷時	は [0.0.0.0] です。		
			[無効/有効 に表示され	効] 設定を[有効]にした場合 ます。		
		[POP3	設定	[110 (1-65535)]		
		ポート番号]	POP3 サール を設定しま	バーとの通信に使用するポート す。		
			[無効/有効 に表示され	効] 設定を[有効]にした場合 ます。		
		[POP3	設定	[30 秒 (30-300 秒)]		
		タイムアウト]	9141/75	グイグゲント」		バーのタイムアウト時間(単 設定します。
	[POP3 アカウント] [POP3 パ°スワート"]			[無効/有効 に表示され	効] 設定を[有効]にした場合 ます。	
			-		バー認証で使用するユーザー名記号で最大 63 文字)を入力し	
					[無効/有効 に表示され	別] 設定を[有効]にした場合 ます。
			バー認証で使用するパスワード 記号で最大 15 文字)を入力し			
			[無効 / 有効 に表示され	効] 設定を[有効]にした場合 ます。		

[メール設	[SMTP 認	[無効/有	設定	[無効] / [有効]
定]	証]	効]	SMTP 認証 を設定しま	を有効にするか、無効にするか :す。
		[SMTP]SMTP 認証で使用するユーザー名(ユーザ・名]字、記号で最大 63 文字) を入力し		- 10 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
			[無効/有効 に表示され	効] 設定を [有効] にした場合 ます。
		[SMTP パ゚スワード]	-	バー認証で使用するパスワード 記号で最大 15 文字)を入力し
			[無効/有効 に表示され	効] 設定を[有効]にした場合 ます。

[LDAP	[無効/有効]	設定 [無効] / [有効]
設定]	·	LDAP 機能を有効にするか、無効にするかを設定します。
	[LDAP サーバ・アド・レス]	LDAP サーバーの IP アドレスまたはホスト名(英数字、記号で最大 64 文字)を入力します。
		工場出荷時は [0.0.0.0] です。
	[LDAP ポート番号]	設定 [389 (1-65535)]
		LDAP サーバーのポートを設定します。
		SSL 設定を有効にしている場合、LDAP ポート番号は [636] が選択されていま す。
	[SSL 設定]	設定 [無效] / [有効]
		SSL 通信を有効にするか、無効にするかを設定します。
	[検索ベース]	LDAP サーバーのディレクトリーから、検索開始位置(英数字、記号で最大 64 文字) を指定します。
	[属性]	名前またはメールアドレスを検索する際に使用する属性(英数字、記号で最大 32 文字)を設定します。
		工場出荷時は [cn] です。
	[検索方法]	設定 [始まる] / [含む] / [終わる]
		検索方法を設定します。
		[始まる] を設定した場合は、指定した文字で始まっている名前またはメールアドレスのみが検索されます。
		[含む] を設定した場合は、指定した文字が含まれている名前またはメールアドレスが検索されます。
		[終わる] を設定した場合は、指定した文字で終わっている名前またはメールアドレスのみが検索されます。

		•		
[LDAP	[LDAP タイムアウト]	設定	[60 秒 (5-300 秒)]	
設定]		検索のタイムアウト時間(単位:秒) 設定します。		
	[検索最大表示件数]	設定	[100 (5-100)]	
		検索結果の	D最大表示件数を設定します。	
	[認証]	設定	[共通名] / [Simple] / [DIGEST-MD5] / [GSS-SPNEGO] / [NTLMv2]	
		LDAP サーバーのログインに使用する認う 方式を設定します。 LDAP サーバーへの接続に使用するユーザー名(英数字、記号で最大 64 文字) 入力します。 LDAP サーバーへの接続に使用するパスワード(英数字、記号で最大 32 文字) 入力します。		
	[LDAP アカウント]			
	[LDAP パ゚スワード]			
	[ドメイン名]	-	バーへの接続に使用するドメイ 対字、記号で最大 64 文字)を入	
[メモリダイ		設定	[無効] / [有効]	
			Jーを使っての印刷を有効にす かにするかを設定します。	
[USB 設	Ē]	設定	[Windows] / [Mac]	
			B ケーブルで接続しているコン -のオペレーティングシステム ます。	

[ファクス設	[オート	[オート	設定	[1 (1-10)]
定〕	<u> </u>	リタ、イアル回 数]	相手が通話中などで応答できない場合に リダイアルする回数を $1 \sim 10$ 回の間で設 定します。	
		[間隔時	設定	[2分(2-99分)]
		間]	リダイアル します。	の間隔を 2 ~ 99 分の間で設定
	[ファクス番号は	在認]	設定	[オフ] / [オン]
	[ダイアルトーンを検出]			5号を直接入力して指定すると7ス番号を2度入力させるかど 2します。
				、力させることで、入力ミスに 『を防止できます。
			設定	[オ7] / [オン]
			- 1 - 1 - 13.	にダイアルトーンの検出を行 ないかを設定します。
[送信設	[トーン / パルス		設定	[ト-ソ] / [パルス]
定〕	[回線E_9-音量]			を選択します。回線の種類が されていないと、ファクス通 せん。
			ご使用の回定してくた	1線の種類を確認してから、設 ざい。
			設定	[オフ] / [低] / [高]
			回線モニタ	7一音の音量を選択します。
			フック	に設定している場合でも、[オン] キーを押したときにはモニ が聞こえます。


〔送信設	[PSTN/PBX]	設定	[PSTN] / [PBX]
定定		PSTN または PBX は、ご利用の環境に合わせて選択します。	は PBX は、ご利用の環境に合
		どがない ■ [PBX]: があり、 ている場	: ご利用の環境に電話交換機な 小場合に選択します。 ご利用の環境に電話交換機など 内線電話システムなどを用い 合に選択します。[PBX] を選 合は、外線発信番号を設定し
	[電話 / ファクス モード]	設定	[オフ] / [オン]
		信を切換え	動的に電話着信とファクス受 る機能です。電話機を接続し 設定します。
		電話の場す。	アクスの場合は自動受信され、 合は応答音だけ相手に返しま
			アクスの場合は自動受信され、 合は呼び出し音が鳴ります。
			ニュー] - [ファクス受信設定] - [受] は [自動受信] に設定しま
	[電話呼出し時間]	設定	[5 秒] / [10 秒] / [15 秒] / [20 秒] / [25 秒] / [30 秒] / [60 秒] / [90 秒] / [120 秒] / [150 秒] / [180 秒] / [240 秒]
			が出し時間(秒)を設定します。 以 モード]が[オン]の場合に設定 いります。

537 :	FC7-1-7-7-7-11-1	I	51-3 (51: 3
[送信設	[留守番電話接続]	設定	[オフ] / [オン]
定]		電話機の留定します。	守番電話機能を使う場合に設
			定した場合は、留守番電話応答 7ス信号を検出するとファクス 続えます。
		信t-ド _. す。[電	[1-] - [ファクス受信設定] - [受] は [自動受信] に設定しま 話 / ファクスモード] は [オフ] に設定 ださい。
[ユーザー	[日付/時刻]	設定	[時間]:[00:00-23:59]
設定]			[日付]: ['00/01/01-'39/12/ 31]
			[タイムゾーン]: [GMT+12:00-GMT-12:00] (30 分間隔) デフォルト: +9:00
		現在の日時キーで入力	およびタイムゾーンをテン 」します。
	[サマータイム]	設定	[オフ] / [オン] [60分 (1-150分)]
		サマータイ	′ムの設定を行います。
		[វ/] を選って設定でき	択したときは、 $1\sim 150$ 分の間ます。
	[日付種類]	設定	[MM/DD/YY] / [DD/MM/ YY] / [YY/MM/DD]
		レポートや 択します。	リストの日時表示の形式を選
	[固定倍率]	設定	[インチ] / [メトリック]
			をのプリセットで使用する単位 グチまたはミリメートルのいず Eします。

[ユーザー 設定]	[ファクス番号]	本機のファクス番号を入力します。数字、スペース、+、-で 20 桁まで入力できます。
		ここで設定したファクス番号が送信先の 文書のヘッダーに印刷されます。
		工場出荷時は、なにも登録されていません。
	[ユーザー名]	ユーザー名を入力します。英数字、カタ カナ、記号で最大 32 文字まで入力できま す。
		ここで設定したユーザー名が送信先の文 書のヘッダーに印刷されます。
		工場出荷時は、なにも登録されていませ ん。
[消耗品 を交換]	[定着ユニット]	定着ユニット交換時にカウンターをリ セットします。

ダイアル登録メニュー


常用、短縮ダイアル、グループダイアルを登録するには、設定メニューから [ダイアル登録] を選択します。



[常用]	よく使う短縮ダイアルまたはグループダイアルを、常用に登録します。[登録宛先] キーを押し、[▼/▲] キーですばやく指定できます。
	常用は最大 20 件登録できます。
	詳しくは、「常用」(p.171)をごらんください。
[短縮ダイアル]	よく使うファクス番号またはメールアドレスを、短縮ダイアルに登録します。ファクス番号またはメールアドレスの手入力をしないため、簡単に呼び出せ、正確に相手先を指定できます。
	短縮ダイアルはファクス番号またはメールアドレスを最 大 220 件登録できます。
	詳しくは、「短縮ダイアル」(p.178)をごらんください。
[グループダイアル]	よく使う同報相手先を、グループダイアルに登録します。グループダイアル番号を指定するだけで、複数相手 先を呼び出せます。
	1 つのグループダイアルに、最大 50 件登録できます。
	グループダイアルは最大 20 件登録できます。
	詳しくは、「グループダイアル」(p.187)をごらんくだ さい。

ファクス送信設定メニュー

ファクス送信に関する設定を行うには、設定メニューから [ファクス送信設定] を選択します。




☆ 太字は工場出荷時の設定値を表します。

[優先画質]	設定	[普通/文字] / [精細/文字] / [高精細/文字] / [普通/写真] / [精細/写真] / [高精細/写真]
	原稿画質	(ファクス画質)の初期値を選択します。
	どを含む ■ [精細 / ます。	文字]:手書きやコンピューターからの印刷な じ通常の原稿の場合に設定します。 文字]:小さい文字を含む原稿の場合に設定し
		/ 文字]:新聞などの小さい文字を含む原稿や D場合に設定します。
	■[普通/	写真]:通常の写真原稿の場合に設定します。 写真]:細かい画像を含む写真原稿の場合に設
		/写真]:さらに細かい画像を含む写真原稿の 設定します。
	送信時に、	ここで設定した初期値から原稿画質を変更す ついては、「画質を調整する」(p.86)をごらん

F	T	
[濃度レバル]	設定	[(薄い) 00=0 (濃い)]
	原稿をス	キャンするときの濃度を設定します。
	送信時に、	ここで設定した初期値から濃度レベルを変更
	する場合に	こついては、「画質を調整する」(p.86)をごら
	んください	ν)°
[優先送信モード]	設定	[メモリ送信] / [ウイック送信]
	原稿を送信	言する方法を選択します。
	リグすのたか はメモオック はメモオック はメモオック に時間 と	言]: あらかじめすべての原稿を読込み、メモ 蓄積してからファクス送信する方法です。ヘッページ数に自動的に総ページ数が付けられま だし、原稿のページ数が多い場合や、原稿の読 質(解像度)が細密なために情報量が多い場合 リーオーバーすることがあります。 送信データはメモリーに保存されるため、電源 /オンしてもデータは消えません。 (信]: 相手局との通信シーケンスに従い、リアムでの通信する方法です。原稿の枚数が多い場 メモリーオーバーすることなく送信できます。 ここで設定した初期値から送信モードを変更 こついては、「メモリ送信とクイック送信につ 123)をごらんください。
[ヘッタ゛-]	設定	[オフ] / [オン]
	名、送信	文書に本機の発信元情報(送信日時、送信者 者ファクス番号、セッション番号、ページ番 字するかどうかを設定します。

ファクス受信設定メニュー

ファクス受信に関する設定を行うには、設定メニューから [ファクス受信設定] を選択します。



☆太字は工場出荷時の設定値を表します。


[メモリ受信モード]	設定	[オフ] / [オン]
	受信文書 ² す。	をメモリーに蓄積するか、しないかを設定しま
	リーに蓄	信モードが [オン] の場合は、受信文書がメモ 漬され、指定した時間に出力されます。また リ受信モードを [オフ] にしたときに出力しま
	受信する	の人のいないときに、機密文書や重要な文書を 場合には、メモリ受信モードを [オン] に設定す おすすめします。
	もできま	信モードを設定するときに、パスワードの設定 す。パスワードは設定をキャンセルするときに なります。
	詳しくは、 い。	、「メモリ受信モード」(p.66)をごらんくださ
[呼出し回数]	設定	[2 (0-15)]
	ファクスを間で入力	受信開始までの呼び出し音の回数を $0\sim15$ のします。
	[管理者設 [オン](こ設 出し回数) 電話接続]	話を接続して使用する場合は、[設定火ュ-] - 対定] - [送信設定] - [留守番電話接続]を 対定し、留守番電話機側の応答するまでの呼び は本設定より短く設定してください。[留守番 」について詳しくは「管理者設定メニュー」 そでらんください。
[縮小受信]	設定	[オフ] / [オン] / [カット]
		ットされている印刷用紙よりも長い文書を受信に、縮小するか、分割するか、破棄するかを選。
	■ [オフ] :	縮小して印刷します。 等倍で、分割して印刷します。 用紙に収まらない部分を破棄して印刷します。 受信文書の長さと実際に記録される文書の関 係については、「受信時の記録方法について」 (p.163) をごらんください。

	1 .	T
[受信プリント]	設定	[メモリ受信] / [プリント受信]
		の印刷を、全ページ受信後に印刷を開始する
		―ジ目を受信後から印刷を開始するかどうかを
	選択します	:す。
	■ [X T IJ受作	[信]: 全ページを受信後、印刷を開始します。
	■ [プリントラ	受信]:1ページ目を受信後、印刷を開始しま
		す。
[受信モード]		[自動受信] / [手動受信]
		-ドを自動受信にするか、手動受信にするかを選
	択します。	•
	■[自動受	受信]: ファクスの着信後自動的に受信する場
	■「手動受	合に設定します。 受信]: ファクスの着信後自動的に受信しませ
		ん。外付け電話機の受話器を上げるか
		[オンフック] キーを押してから、[ス
		タート] キーを押すと、受信が開始さ
		れます。
[転送]	設定	[オフ] / [オン] / [オン (プリント)]
	受信したこ	文書を転送するかどうかを選択します。
	(対)	受信モード] が [オン] に設定されている場合は転
	送でき	きません。また、[受信モード]が[手動受信]に されている場合も転送できません。
	■ [オフ] :	
	■ [オン] :	12,000
		またはメールアドレスに転送します。
	■ [オン (プ	『リント)]:受信した文書を指定したファクス番号
		またはメールアドレスに転送すると同
		時に、本機で印刷します。
		ルアドレスに転送する場合、TIFF データがメー
		添付されます。
		かたについては、「転送先を設定する」(p.73)
	をごらん。	らください。
[フッター]	設定	[オフ] / [オン]
		- :文書に受信情報(受信日時、相手先ファクス番
		を文書の下部に印字するかどうかを設定しま
	す。	

[トレイ選択]	設定 [NV 1]: [無効] / [有効] [NV 2]: [無効] / [有効] [NV 3]: [無効] / [有效]
	受信文書やレポートを印刷するときに、どの給紙トレイを使うか選択します。
[転送設定]	設定 [177] / [177]
	外付け電話機を本機に接続している場合のファクス着信時に、外付け電話機のダイアルから、電話を切らずにファクス受信の指示をする機能を転送受信といいます。
	この設定では転送受信をするかしないかを選択できます。
	[オン] に設定する場合は、転送受信時に使用するダイアル番号を設定します。
[両面印刷]	設定 [無效] / [有効]
	複数ページの文書を受信したとき、用紙の両面に印刷をするか、しないかを設定します。

レポート設定メニュー

レポート機能に関する設定を行うには、設定メニューから [レポ-ト設定] を 選択します。



[通信管理/ポート]	設定	[オフ] / [オン]
		レポートを印刷するかどうかを設定します。 定すると、通信 60 件ごとに、印刷されます。
	通信管理	レポートで送受信の結果を確認できます。
[送信結果」は。-ト]	設定	[オン] / [オン (エラー)] / [オフ]
		送信終了後に、自動的に送信結果レポートを印 どうかを設定します。
	■ [オン(Iラ	送信終了毎に印刷します。 -)]: エラーになった送信の場合にのみ印刷します。
		言エラーとなった文書の1ページ目を縮小し、 ラー結果とともに印刷します。
	■ [オフ]:	エラーになったときでも印刷しません。
	同報送信(れます。	の場合は、常に送信結果レポートがプリントさ
[受信結果」は。-ト]	設定	[オン] / [オン (エラー)] / [オフ]
		受信終了後に、自動的に受信結果レポートを印 どうかを設定します。
		受信終了毎に印刷します。 i-)] :エラーになった受信の場合にのみ印刷します。
	■ [オフ] :	エラーになったときでも印刷しません。

[♡] その他の設定メニューについては [プリンター/コピー/スキャナーユーザーズガイド] (ソフトウェアディスク内の PDF マニュアル) をごらんください。

設定メニューを設定する

一般的な設定メニューの設定のしかた

【▼/▲】キーで、メニューの [設定灯1-] を選択し、[選択] キーを押します。





- 2 [▼/▲] キーで、目的のメニューへ移動させます。[選択] キーを押し、表示されているメニューの設定画面を表示させます。
 - ☆ 37 ページのメニューツリーを 参照して、目的のメニューを 探してください。





3 設定値が画面に表示されている場合、[▼] キー、[▲] キー、[▶] キー、[◀] キーのいずれかを押して選択します。



設定値を入力する場合、テンキーで数値を入力します。



- **4** [選択] キーを押します。 設定が確定されます。
 - ☆ 設定をキャンセルしたいときは、「戻る」キーを押します。



メモリ受信モード

受信文書をメモリーに蓄積し、指定した時間に出力することができます。機密文書を受信することがある場合などに便利です。

☆ メモリ受信データはメモリーに保存されるため、電源をオフ/オンして もデータは消えません。

メモリ受信モードは以下の設定で使用できます。

■ 開始/終了時間設定:なし

メモリ受信モードは常にオンになります。メモリーに保存されたファクスを 印刷する場合は、メモリ受信モードを「オフ」に設定します。

■ 開始/終了時間設定:あり

設定した時間にメモリ受信モードを開始/終了します。


例 1: 開始時間 =18:00、終了時間 = 8:00 の場合 18:00 ~ 8:00 の間メモリ受信モードになり、8:00 ~ 18:00 は受信後印 刷される通常の受信になります。 メモリーに保存された文書は 8:00 に印刷されます。 例 2: 開始時間 =12:00、終了時間 =12:00(開始時間と終了時間が同じ)場

メモリ受信モードは常にオンになりますが、メモリーに保存されたファクスが 12:00 に印刷されます。

メモリ受信モードを設定する

【▼/▲] キーで、メニューの [設定灯ュー] を選択し、[選択] キーを押します。






2 [▼/▲] キーで、メニューの [ファクス受信設定] を選択し、 [選択] キーを押します。



設定メニュー 3/4 ファクス送信設定 ₫ **ワァクス受信設定** レポート設定 **₫**



3 [メモリ受信モード] が選択されていることを確認し、[選択] キーを押します。





4 [▼/▲] キーで、[オン] を選択し、[選択] キーを押します。



 メモリ受信モート*
 1/1

 オフ
 **

 ガ
 **




5 テンキーでメモリ受信モード の開始時間を入力し、[選択] キーを押します。

終了時間の入力欄が表示されます。

☆ 開始時間を設定しない場合は、時間を入力しないで [選択] キーを押します。

キーを押します。 パスワード入力欄が表示され ます。手順**7**へ進みます。

6 テンキーでメモリ受信モードの終了時間を入力し、「選択」 キーを押します。




メモリ受信モード

お時刻 00:00

オフ時刻:

(00:00-23:59)



パスワード入力欄が表示されます。


メモリ受信モード

お時刻 00:00

オフ時刻 08:30

パスワード:_

7 テンキーでパスワードを入力 し、「選択」キーを押します。 メモリ受信モードが設定されます。



- ** パスワードは、メモリ受信 モードを [オフ] にしたり、開 始/終了時間を変更するとき に必要になります。4 桁の数字を入力してください。

メモリ受信モードを解除する

 [▼/▲] キーで、メニューの
 設定火ュー] を選択し、[選択] キーを押します。



11:56 メモリ:100% 予約キャンセル 型

設定メニュー

ū

型→選択




2 [▼/▲] キーで、メニューの [ファクス受信設定] を選択し、 [選択] キーを押します。



設定メニュー 3/4 ファクス送信設定 ₫ **ファクス受信設定** レポート設定 **₫**



3 [メモリ受信モード] が選択されていることを確認し、[選択] キーを押します。





4 [▼/▲] キーで、[オフ] を選択し、[選択] キーを押します。



メモリ受信モード 1/1 オフ ₫ **スン** ฉ




パスワード入力欄が表示されます。

がパスワードが設定されていない場合は、メモリ受信モードが解除されます。

メモリ受信モード パスワード:

- 5 テンキーでパスワードを入力し、[選択] キーを押します。 メモリ受信モードが解除されます。
 - メモリーに保存されたファク スがある場合、印刷が開始されます。



転送先を設定する

【▼/▲] キーで、メニューの [設定火ユ-] を選択し、[選択] キーを押します。



11:56 メモリ:100% 予約キャンセル <u>設定メニュー</u> 歌元>選択



2 [▼/▲] キーで、メニューの [ファクス受信設定] を選択し、 [選択] キーを押します。




設定メニュー 3/4 ファクス送信設定 ¹ **ファクス受信設定** レポート設定



3 [▼/▲] キーで、メニューの [転送] を選択し、[選択] キーを押します。 転送画面が表示されます。





4 [▼/▲] キーで、[オン] または [オン(プリント)] を選択し、 [選択] キーを押します。



転送 1/1

加 □

オン


オン(プリント) □




5 相手先を入力、または登録宛 先から指定します。

- 登録宛先からは、短縮ダイアルや常用に登録している相手先を指定できます。また、アドレス帳からも指定できます。
- 短縮ダイアルで指定する場合は、[登録宛先] キーを 2 回押し、短縮ダイアル番号を入力し、[選択] キーを押します。
- 常用で指定する場合は [登録 宛先] キーを押し、相手先を 選択し、[選択] キーを押しま す。
- ジアドレス帳から指定する場合 は、[登録宛先] キーを 4 回 押し、[リスト] から相手先を 選択し、[選択] キーを押しま す。
- ☆メールの相手先も指定できます。
- (選択) キーを押します。転送が設定されます。





または





ファクスを送信する

基本的な送信のしかた

ここでは基本的なファクス送信のしかたを説明しています。

- `☆ 送信可能な用紙サイズは、以下のとおりです。
 - 原稿ガラス使用時 A5 / A4 / HLT / LETTER
 - ADF 使用時

幅:140 mm \sim 216 mm 長さ:148 mm \sim 500 mm

☆ A4 サイズ以下の原稿を送信した場合、A4 サイズのデータとして相手先に 送信されます。

また A4 サイズ以上の原稿を送信した場合、等倍で相手先に送信されます。


受信結果は相手先の受信設定により異なります。

ADF でファクスを送信する


ADF を使うと、自動的に複数のページの読込みができます。

- © クリップやステープルなどでとじられた原稿は、絶対にセットしないでください。
- ♡ 原稿は35枚または、マークを超えてセットしないでください。原稿づまりや原稿破損の原因となります。また、故障の原因となります。
- 原稿のセットが不完全な場合、原稿が斜め送りされ、原稿づまりや原稿 破損の原因となります。
- ♡ 原稿が読み込まれている間は、ADF を開かないでください。


- 【ファクス】キーを押して、 ファクスモード画面を表示させます。



- 原稿ガラスに原稿が残っていないか確認します。
- 3 原稿の送信する面を上にして、 原稿給紙トレイにセットします。



4 ガイド板を原稿のサイズに合わせます。




5 画質を調整します。



13:38 メモリ:100% 普通/文字 型 ファクス送信先 型 学送択






- **6** ファクスモード画面が表示されていることを確認し、相手先のファクス番号を指定します。指定のしかたには、以下の方法があります。
 - 直接入力する
 - 常用を使う
 - 短縮ダイアルを使う
 - グループダイアルを使う
 - アドレス帳(リスト機能/検索機能)を使う
 - リダイアル機能を使う
- *
 ファクスモード画面については、「ファクスモード画面」(p.32) をごらんください。
- ### 相手先の指定のしかたについては、「相手先を指定する」(p.90) をごらんください。グループダイアルの使いかたについては、「複数の相手先に送信する(グループダイアル)」(p.113) をごらんください。

複数の相手先への送信は、同報送信機能でも送信できます。同報送信機 能について詳しくは、「複数の相手先に送信する(同報送信)」(p.111) をごらんください。

スタート

- 7 [スタート] キーを押します。 原稿が読み込まれ、ファクス 送信されます。
- 送信を中止する場合は、[ストップ/リセット] キーを押します。送信キャンセルの確認のメッセージが表示されたら、





- ☆ 相手先が通信中などでファクス送信ができなかった場合は、オートリダイアル機能が再送信を試みます。オートリダイアル機能でも送信できなかった場合は、送信結果レポートが印刷されます。送信結果レポートについては、「「送信結果ルポート」 (p.204) をごらんください。
- ⇒ 読み込んでメモリーに蓄積された送信待ちデータまたはリダイアル待ちのデータを削除したい場合は、メニューの [予約キャンセル] 機能で削除できます。詳しくは、「送信予約をキャンセルする」(p.133) をごらんください。
- ジメモリ送信データはメモリーに保存されるため、電源をオフ/オンして もデータは消えません。
- ※ メモリー残量が少なくなると、原稿の読込みが中断され、その送信ジョブをキャンセルするか、その時点で送信を始めるか選択する画面が表示されます。ジョブのキャンセルを選択すると、そのジョブでこれまで読込んだ原稿分が削除されます。送信を選択すると、送信が始まります。読込んだ分の送信が完了すると、原稿の読み込みが再開されます。


原稿ガラスでファクスを送信する

- 【ファクス】キーを押して、 ファクスモード画面を表示させます。




11:44	メモリ:100%
普通/文字	<u>n</u>
ファクス送信先	ជ
■→選択	


- **7** ADF に原稿が残っていないか確認します。
 - ♡ 原稿ガラスを使って読込みするときは、ADF に原稿をセットしないでください。
- 3 ADF を開きます。



4 送信する面を下にして原稿を 原稿ガラス上に置き、原稿ス ケールに沿うように合わせま す。



S ADF を静かに閉じます。




6 画質を調整します。



13:38 メモリ:100% 普通/文字 型 ファクス送信先 型 一>選択






- 7 ファクスモード画面が表示されていることを確認し、相手先のファクス番号を指定します。指定のしかたには、以下の方法があります。
 - 直接入力する
 - 常用を使う
 - 短縮ダイアルを使う
 - グループダイアルを使う
 - アドレス帳(リスト機能/検索機能)を使う
 - リダイアル機能を使う

 - ☆ 相手先の指定のしかたについては、「相手先を指定する」(p.90) をごらんください。グループダイアルの使いかたについては、「複数の相手先に送信する(グループダイアル)」(p.113) をごらんください。

- 複数の相手先への送信は、同報送信機能でも送信できます。同報送信機能について詳しくは、「複数の相手先に送信する(同報送信)」 (p.111) をごらんください。
- 8 [スタート] キーを押します。 スキャン領域を確認する画面 が表示されます。



- 表示されているスキャン領域でスキャンする場合は、[選択] キーを押します。原稿が読み込まれます。
 - ⇒表示されているスキャン領域を変更する場合は、「▼/▲」キーを押し、目的のスキャン領域を選択します。「選択」キーを押すと、原稿が読み込まれます。




10 複数ページを読込む場合は、 [次のページ?] というメッセージが表示されたら、原稿を差換え、[選択] キーを押します。

原稿の読み込みが終了した場合は、[スタート] キーを押します。

- 送信を中止する場合は、[ストップ/リセット] キーを押します。送信キャンセルの確認のメッセージが表示されたら、[はい] が選択されていることを確認して、[選択] キーを押します。
- [設定メニュ-] [管理者設定] [パスワ-ド設定] [機能番号] [許可しない] で [ファクス送信] が [許可しない] に設定されている場合は、[スター

ト] キーを押した後に、機能番号を入力してください。





- 「対 相手先が通信中などでファクス送信ができなかった場合は、オートリダイアル機能が再送信を試みます。オートリダイアル機能でも送信できなかった場合は、送信結果レポートが印刷されます。送信結果レポートについては、「「送信結果レポート」(p.204)をごらんください。
- ⇒ 読み込んでメモリーに蓄積された送信待ちデータまたはリダイアル待ちのデータを削除したい場合は、メニューの [予約キャンセル] 機能で削除できます。詳しくは、「送信予約をキャンセルする」(p.133) をごらんください。
- ジメモリー残量が少なくなると、原稿の読込みが中断され、その送信 ジョブをキャンセルするか、その時点で送信を始めるか選択する画面 が表示されます。ジョブのキャンセルを選択すると、そのジョブでこ れまで読込んだ原稿分が削除されます。送信を選択すると、送信が始 まります。読込んだ分の送信が完了すると、原稿の読込みが再開され ます。

画質を調整する

ファクス送信する前に、画質を調整できます。


原稿画質を調整する

- [▼/▲] キーで、現在の原稿 画質を選択し、[選択] キーを 押します。
 - (記定メニー) [ファクス送信設定] - [優先画質] の設定によって、[普通/文字]、[精細/文字]、[高精細/文字]、[普通/写真]、[精細/写真]、[高精細/写真]、[高精細/写真] のいずれかが表示されています。





メニューの [画質(原稿)] が 選択されていることを確認し、 [選択] キーを押します。





3 [▼/▲] キーで、ファクス原稿の画質を選択し、[選択]キーを押します。

原稿画質が調整されます。

- [普通/文字]:手書きやコン ピューターからの印刷などを 含む通常の原稿の場合に設定 します。
- [精細/文字]:小さい文字を含む原稿の場合に設定します。
- [高精細/文字]:新聞などの小さい文字を含む原稿や精密図の場合に設定します。
- [普通/写真]:通常の写真原稿 の場合に設定します。
- [精細 / 写真]: 細かい画像を含む写真原稿の場合に設定します。



画質(原稿)	1/2
普通/文字	<u> </u>
精細/文字	
高精細/文字	ū



- [高精細 / 写真]:さらに細かい画像を含む写真原稿の場合に設定します。
- ごこで設定した原稿画質は、通常の送信では、原稿スキャン後に、手動送信では、送信後に初期値に戻ります。よく使用する原稿画質を初期値にしておくと便利です。詳しくは、「ファクス送信設定メニュー」(p.58)をごらんください。

スキャン濃度を調整する

- 【▼/▲] キーで、現在の原稿 画質を選択し、[選択] キーを 押します。
 - (記定メニー) [ファクス送信設定] - [優先画質] の設定によって、[普通/文字]、[精細/文字]、[高精細/文字]、[普通/写真]、[精細/写真]、[高精細/写真]、





2 [▼/▲] キーで、メニューの [濃度] を選択し、[選択] キーを押します。



画質 1/1 画質(原稿) □ 濃度 □



3 [◀/▶] キーで、スキャン 濃度を選択し、[選択] キーを 押します。

スキャン濃度が調整されます。

ここで設定したスキャン濃度は、通常の送信では、原稿をスキャンした後に初期値に戻ります。手動送信では、送信した後に初期値に戻ります。よく使用するスキャン濃度を初期値にしておくと便利です。詳しくは、「ファクス送信設定メニュー」(p.58)をごらんください。







相手先を指定する

相手先の指定のしかたには、以下の方法があります。

- 直接入力する:テンキーで直接ファクス番号を入力します。
- 常用を使う:常用に登録された短縮ダイアルまたはグループダイアルを呼び出します。
- 短縮ダイアルを使う:短縮ダイアルに登録された相手先を呼び出します。
- グループダイアルを使う:グループダイアルに登録されたグループを呼び出します。
- アドレス帳(リスト機能/検索機能)を使う:短縮ダイアルやグループ ダイアルに登録された相手先を検索し、指定します。
- リダイアル機能を使う:最後にダイアルをした相手先を指定します。

ファクス番号を直接入力して送信する


テンキーを使ってファクス番号を入力します。


- 【ファクス】キーを押して、 ファクスモード画面を表示させます。



11:44	メモリ:100%
普通/文字	<u>n</u>
ファクス送信先	ū
□□→選択	


原稿をセットします。





3 画質を調整します。

- 🎖 画質の調整については、「画質を調整する」(p.86) をごらんください。
- **4** テンキーを使って、相手先のファクス番号を入力します。
 - ジファクス番号入力時に使用できるキーは、番号キー(0~
 9)、[x]キー、[#]キーです。
 ファクス番号入力時に[リダイアル/ポーズ]キーを押すと、2.5秒のポーズが挿入されます。ポーズはメッセージウィンドウで[P]と表示されます。



- ☆本機が PBX 回線に接続されている場合は、外線接続番号を [設定 メニュ-] [管理者設定] [送信設定] [PSTN/PBX] で設定できます。[#] キーを押すと、自動的に外線へ接続します。PBX 回線設定については、「管理者設定メニュー」(p.41) をごらんください。

5 [選択] キーを押します。

☆ [設定火ユー] - [管理者設定] - [ファクス設定] - [ファクス番号確認] が [オン] に設定されている場合は、誤入力防止のため、ファクス番号を2度入力します。詳しくは、「管理者設定メニュー」 (p.41) をごらんください。




6 [▼/▲] キーで、[終了] を 選択し、[選択] キーを押しま す。

相手先が指定されます。


学指定した相手先を削除したい場合は、[確認 / 編集]で相手先を選択し、[ストップ / リセット] キーを押します。削除確認の画面で[はい]を選択し、[選択] キーを押すと、相手先は削除されます。







- 7 [スタート] キーを押します。 原稿が読み込まれ、ファクス 送信されます。
 - 送信を中止する場合は、[ストップ/リセット] キーを押します。送信キャンセルの確認のメッセージが表示された




- ら、[はい] が選択されていることを確認して、[選択] キーを押します。
- (記定火ュ-] [管理者設定] [パスワ-ド設定] [機能番号] [許可しない] で [ファクス送信] が [許可しない] に設定されている場合は、 [スタート] キーを押した後に、機能番号を入力してください。

常用を使って送信する


よく使う短縮ダイアルまたはグループダイアルが常用に登録されている場合は、[登録宛先] キーを押し、[▼/▲] キーですばやく指定できます。


- `▽ 相手先は、前もって常用に登録されている必要があります。詳しくは、 「相手先を常用へ登録する」(p.171) をごらんください。
- 【ファクス】キーを押して、 ファクスモード画面を表示させます。





- 原稿をセットします。
 - ☆ ADF への原稿セットのしかたは「ADF でファクスを送信する」(p.77)を、原稿ガラスへの原稿のセットのしかたは「原稿ガラスでファクスを送信する」(p.81)をごらんください。





- 3 画質を調整します。
 - 画質の調整については、「画質を調整する」(p.86) をごらんください。
- ▲ [登録宛先] キーを押します。
- 5 [▼/▲] キーで、目的の相手 先へ移動させ、[選択] キーを 押します。
 - 相手先の選択を間違えた場合 には[戻る]キーを押し、[登録宛先]キーを押して、再度 相手先を選択します。






常用	1/2
ABC	<u> </u>
DEF	
GO1	ū




6 画面に [はい = 選択] が表示 されたら、もう一度、[選択] キーを押します。




7 [▼/▲] キーで、[終了] を 選択し、[選択] キーを押しま す。

相手先が指定されます。

- ググループダイアルが登録された相手先を選択した場合、複数相手先が指定されます。
- 指定した相手先を削除したい場合は、「確認/編集」で相手先を選択し、「ストップ/リセット」キーを押します。削除確認の画面で [はい] を選択し、「選択」キーを押すと、相手先は削除されます。削除が終わったら、「戻る」キーを押します。





認のメッセージが表示された ら、[はい] が選択されていることを確認して、[選択] キーを押しま す。

終了

☆ [設定メニュ-] - [管理者設定] - [パスワ-ド設定] - [機能番号] - [許可しない] で [ファクス送信] が [許可しない] に設定されている場合は、「スタート] キーを押した後に、機能番号を入力してください。

送信先 追加 º 確認/編集






短縮ダイアルを使って送信する

よく使うファクス番号を、短縮ダイアルに登録します。ファクス番号の手入力をしないため、簡単に呼び出せ、正確に相手先を指定できます。


☆ 相手先は、前もって短縮ダイアルに登録されている必要があります。詳しくは、「短縮ダイアルを登録する」(p.178) をごらんください。


- 【ファクス】キーを押して、 ファクスモード画面を表示させます。




原稿をセットします。

ADF への原稿セットのしかたは「ADF でファクスを送信する」(p.77)を、原稿ガラスへの原稿のセットのしかたは「原稿ガラスでファクスを送信する」(p.81)をごらんください。





- 3 画質を調整します。
 - 画質の調整については、「画質を調整する」(p.86) をごらんください。
- **4** [登録宛先] キーを 2 回押します。




また、何も登録されていない 短縮ダイアル番号を入力した



送信先 1/236 短縮ダイアル:

グループダイアル=宛先



場合、[登録されていません!] というメッセージが表示されます。 ファクス番号が登録されている短縮ダイアル番号を入力してください。 画面に [はい = 選択] が表示 されたら、もう一度、[選択] キーを押します。

送信先 1/236 :ABC

はい=選択



7 [▼/▲] キーで、[終了] を 選択し、[選択] キーを押しま す。

相手先が指定されます。


学指定した相手先を削除したい場合は、[確認 / 編集]で相手先を選択し、[ストップ / リセット] キーを押します。削除確認の画面で[はい]を選択し、[選択] キーを押すと、相手先は削除されます。削除が終わったら、[戻る] キーを押します。







- **8** [スタート] キーを押します。 原稿が読み込まれ、ファクス 送信されます。
 - 送信を中止する場合は、[ストップ/リセット] キーを押します。送信キャンセルの確認のメッセージが表示された



ら、[はい] が選択されていることを確認して、[選択] キーを押します。


(説定メニュ-) - [管理者設定] - [パスワード設定] - [機能番号] - [許可しない] で [ファクス送信] が [許可しない] に設定されている場合は、 [スタート] キーを押した後に、機能番号を入力してください。

リスト機能で検索して送信する

短縮ダイアルまたはグループダイアルに登録された相手先は、リスト機能や 検索機能で検索できます。


リスト機能を使用した検索のしかたは、以下のとおりです。


- 【ファクス】キーを押して、 ファクスモード画面を表示させます。
 - 初期モード([設定メニュー] -[マシン設定] - [初期モード])が [ファクス] の場合は、この手順は 必要ありません。



原稿をセットします。

☆ ADF への原稿セットのしかたは「ADF でファクスを送信する」(p.77)を、原稿ガラスへの原稿のセットのしかたは「原稿ガラスでファクスを送信する」(p.81)をごらんください。






- 電質を調整します。
 - ▽ 画質の調整については、「画質を調整する」(p.86) をごらんください。
- **4** [登録宛先] キーを 4 回押します。
 - ジメイン画面が表示されている場合、またはステータスに [アドレス収帳が使えます] が表示されている場合に、[登録宛先] キーは使えます。




「リスト」が選択されていること を確認し、「選択」キーを押し ます。

> 短縮ダイアルおよびグループ ダイアルに登録された相手先 のリストが表示されます。



6 [▼/▲] キーで、目的の相手 先へ移動させ、[選択] キーを 押します。







- 7 画面に [はい = 選択] が表示 されたら、もう一度、[選択] キーを押します。
 - ☆ 相手先の選択を間違えた場合には [戻る] キーを押し、再度手順4から行ってください。

送信先 1/236 :ABC

はい=選択



8 [▼/▲] キーで、[終了] を 選択し、[選択] キーを押しま す。

相手先が指定されます。


指定した相手先を削除したい場合は、[確認 / 編集]で相手先を選択し、[ストップ / リセット] キーを押します。削除確認の画面で[はい]を選択し、[選択] キーを押すと、相手先は削除されます。削除が終わったら、[戻る] キーを押します。



送信先 追加 確認/編集 終**了**



- **9** [スタート] キーを押します。 原稿が読み込まれ、ファクス 送信されます。
 - 送信を中止する場合は、[ストップ / リセット] キーを押します。送信キャンセルの確認のメッセージが表示された。



ら、[はい] が選択されていることを確認して、[選択] キーを押します。


(記定メニュ-) - [管理者設定] - [パスワ-ド設定] - [機能番号] - [許可しない] で [ファクス送信] が [許可しない] に設定されている場合は、 [スタート] キーを押した後に、機能番号を入力してください。

検索機能で検索して送信する

短縮ダイアルまたはグループダイアルに登録された相手先は、リスト機能や 検索機能で検索できます。


検索機能を使用した検索のしかたは、以下のとおりです。


- 【ファクス】キーを押して、 ファクスモード画面を表示させます。



原稿をセットします。

☆ ADF への原稿セットのしかたは「ADF でファクスを送信する」(p.77)を、原稿ガラスへの原稿のセットのしかたは「原稿ガラスでファクスを送信する」(p.81)をごらんください。





- 画質を調整します。
 - `♥´画質の調整については、「画質を調整する」(p.86) をごらんください。
- **4** [登録宛先] キーを 4 回押します。
 - ダメイン画面が表示されている 場合、またはステータスに [アドレス帳が使えます] が表示 されている場合に、[登録宛 先] キーは使えます。



5 [▼/▲] キーで、[検索] を 選択し、[選択] キーを押しま す。


検索文字を入力する画面が表示されます。



アドレス帳	1/1
リスト	<u> </u>
検索	ū



- **6** テンキーで、検索したい相手 先の名前の一部を入力します。
 - ☆ 短縮ダイアルまたはグループ ダイアルに登録している名前 を入力してください。文字の 入力については、「入力のしか た」(p.219)をごらんくださ い。
 - カタカナ、英数字、記号で最大 10 文字を検索文字として入力できます。





7 [選択] キーを押します。

手順6で入力した検索文字に該当する相手先が表示されます。

(対) 該当する名前が検索されなかった場合は、[見つかりません] が表示されます。



- アドレス帳検索
 ABC
 ABC01
 ABC02
- [▼/▲] キーで、目的の相手 先へ移動させ、[選択] キーを 押します。
 - 国的の相手先名が検索結果に表示されなかった場合、[戻る] キーを押し、検索文字入力画面に戻ります。別の検索文字を入力してください。







9 画面に [はい = 選択] が表示 されたら、もう一度、[選択] キーを押します。

送信先 1/236 :ABC

はい=選択



10 [▼/▲] キーで、[終了] を 選択し、[選択] キーを押しま す。

相手先が指定されます。

指定した相手先を削除したい場合は、[確認 / 編集]で相手先を選択し、[ストップ / リセット] キーを押します。削除確認の画面で[はい]を選択し、[選択] キーを押すと、相手先は削除されます。削除が終わったら、[戻る] キーを押します。



送信先 追加 確認/編集 終了 □



- **11** [スタート] キーを押します。 原稿が読み込まれ、ファクス 送信されます。
 - 送信を中止する場合は、[ストップ / リセット] キーを押します。送信キャンセルの確認のメッセージが表示された
 - ら、[はい] が選択されていることを確認して、[選択] キーを押します。




(説定メニュ-) - [管理者設定] - [パスワード設定] - [機能番号] - [許可しない] で [ファクス送信] が [許可しない] に設定されている場合は、 [スタート] キーを押した後に、機能番号を入力してください。


リダイアル機能を使用して送信する


最後に送信したファクス番号で送信するには、[リダイアル / ポーズ] キーを押してファクス番号を呼び出せます。

- 【ファクス】キーを押して、 ファクスモード画面を表示させます。



原稿をセットします。





- 3 画質を調整します。
- 画質の調整については、「画質を調整する | (p.86) をごらんください。
- 4 [リダイアル/ポーズ] キーを 押し、目的のファクス番号が 表示されたか確認します。



画面に [はい = 選択] が表示 されたら、[選択] キーを押し ます。



6 [▼/▲] キーで、[終了] を 選択し、[選択] キーを押しま す。

相手先が指定されます。


指定した相手先を削除したい場合は、「確認 / 編集」で相手先を選択し、「ストップ / リセット」キーを押します。削除確認の画面で [はい]を選択し、「選択」キーを押すと、相手先は削除されます。削除が終わったら、「戻る」キーを押します。







- 【スタート】キーを押します。 原稿が読み込まれ、ファクス 送信されます。
 - 送信を中止する場合は、[ストップ/リセット] キーを押します。送信キャンセルの確認のメッセージが表示された



☆ [設定メニュ-] - [管理者設定] - [パスワ-ド設定] - [機能番号] - [許可しない] で [ファクス送信] が [許可しない] に設定されている場合は、「スタート] キーを押した後に、機能番号を入力してください。



複数の相手先を指定する

1 回のファクス送信で複数の相手先に送信することができます。複数の相手先に送信する方法は 2 種類あります。

- 同報送信機能を使う
- グループダイアルを使う

複数の相手先に送信する(同報送信)


複数の相手先を直接入力、常用、短縮ダイアル、アドレス帳から指定できます。


- 1 度に最大 236 件の相手先を選択できます。 直接入力の場合は、16 件の相手先を選択できます。
- 送信結果レポートで、すべての相手先に送信されたかを確認できます。 送信結果レポートについては、「送信/受信結果をディスプレイで確認 する」(p.201) または「レポートとリストについて」(p.202) をごらん ください。
- 【ファクス】キーを押して、 ファクスモード画面を表示させます。



原稿をセットします。

○ ADF への原稿セットのしかたは「ADF でファクスを送信する」(p.77)を、原稿ガラスへの原稿のセットのしかたは「原稿ガラスでファクスを送信する」(p.81)をごらんください。






3 画質を調整します。

、

▲ 下記の方法で相手先を指定します。


- 直接入力する:テンキーでファクス番号を直接入力し、「選択」 キーを押します。
- 常用を使う(グループダイアルを含む): [登録宛先] キーを押し、
 【▼/▲] キーで目的の短縮ダイアルまたはグループダイアルを選択し、
 「選択」キーを押します。もう一度[選択] キーを押します。
- 短縮ダイアルを使う:[登録宛先] キーを2回押し、テンキーで目的の短縮ダイアル番号を入力し、[選択] キーを押します。もう一度「選択] キーを押します。
- グループダイアルを使う: [登録宛先] キーを3回押し、テンキーで目的のグループダイアル番号を入力し、[選択] キーを押します。もう一度「選択] キーを押します。
- アドレス帳(リスト機能/検索機能)を使う:[登録宛先] キーを 4 回押し、リスト機能または検索機能から目的の相手先を検索し、[選択] キーを押します。もう一度[選択] キーを押します。(詳しくは、「リスト機能で検索して送信する」(p.99) または「検索機能で検索して送信する」(p.103) をごらんください。)

- 5 相手先を追加する場合は、[追加] が選択されていることを確認し、[選択] キーを押します。すべての相手先を指定するまで、手順 4 を繰り返します。
 - 相手先指定を終了するには、[終了]を選択し、 [選択] キーを押します。
 - 指定した相手先を確認するには [確認 / 編集] を選択します。確認が終わったら、[戻る] キーを押します。





- 相手先を1件削除したい場合は、[確認/編集] で相手先確認中に、削除したい相手先を[▼/▲] キーで選択し、[ストップ/リセット] キーを押します。削除確認の画面で [はい] を選択し、[選択] キーを押すと、相手先は削除されます。削除が終わったら、「戻る] キーを押します。
- ジステータスに [アドレス帳が使えます] が表示されている場合に、[登録 宛先] キーは使えます。
- 「スタート」キーを押します。 原稿が読み込まれ、ファクス 送信されます。
 - 送信を中止する場合は、[ストップ / リセット] キーを押します。送信キャンセルの確認のメッセージが表示された



- ら、[はい] が選択されていることを確認して、[選択] キーを押します。送信を中止すると、指定した相手先がすべてクリアーされます。
- (記定メニュー) [管理者設定] [パスワード設定] [機能番号] [許可しない] で [ファクス送信] が [許可しない] に設定されている場合は、 [スタート] キーを押した後に、機能番号を入力してください。

複数の相手先に送信する(グループダイアル)

複数の相手先をグループダイアルから指定できます。

複数相手先は、前もってグループダイアルに登録されている必要があります。詳しくは、「グループダイアルを登録する」(p.187) をごらんください。


【ファクス】キーを押して、 ファクスモード画面を表示させます。




11:44	メモリ:100%	
普通/文字	<u>m</u>	
ファクス送信先	ū	
■■→選択		

原稿をセットします。

ADF への原稿セットのしかたは「ADF でファクスを送信する」(p.77)を、原稿ガラスへの原稿のセットのしかたは「原稿ガラスでファクスを送信する」(p.81)をごらんください。





3 画質を調整します。

○ 画質の調整については、「画質を調整する」(p.86) をごらんください。


- **4** [登録宛先] キーを3回押します。



- 5 テンキーでグループダイアル 番号(1~20)を入力し、 [選択] キーを押します。

 - メールアドレスが登録されているグループダイアル番号を入力した場合、[設定が違います] というメッセージが表示されます。また、何も登録されていないグループダイアル番号を入力した場合「登録さ

送信先 1/236 か 1/236 か ルーフ。 が イアル:_ アト゛レス帳=宛先



れていません!] というメッセージが表示されます。ファクス番号が 登録されているグループダイアル番号を入力してください。

6 画面に [はい = 選択] が表示 されたら、[選択] キーをもう 一度押します。




- **7** [▼/▲] キーで、[終了] を 選択し、[選択] キーを押しま す。
 - 指定した相手先を削除したい場合は、「確認 / 編集」で相手先を選択し、「ストップ / リセット」キーを押します。削除確認の画面で [はい] を選択し、「選択」キーを押すと、相手先は削除されます。削除が終わったら、「戻る」キーを押します。




送信先 追加 確認/編集 終了



- 【スタート】キーを押します。 原稿が読み込まれ、ファクス 送信されます。
 - 送信を中止する場合は、[ストップ / リセット] キーを押します。送信キャンセルの確認のメッセージが表示された



(記定メニュー) - [管理者設定] - [パスワード設定] - [機能番号] - [許可しない] で [ファクス送信] が [許可しない] に設定されている場合は、 「スタート] キーを押した後に、機能番号を入力してください。



指定した時間にファクスを送信する(タイマー通信)


原稿をメモリーに読み込ませ、指定した時間に送信できます。深夜や早朝などの電話料金割引時間を利用して通信できるため経済的です。


- © ひとつの相手先に、複数の原稿を、指定した時刻にまとめて送信する場合は、一括送信機能を使用すると、一回の回線接続で送信でき、便利です。
- ♡ タイマー通信をするには、本機の時刻設定をしてください。詳しくは、「管理者設定メニュー」(p.41) をごらんください。
- ☆ タイマー通信は、同報送信機能を併用できます。
- ジタイマー通信データはメモリーに保存されるため、電源をオフ/オンしてもデータは消えません。
- 【ファクス】キーを押して、 ファクスモード画面を表示させます。



原稿をセットします。

♡ ADF への原稿セットのしかた は「ADFでファクスを送信す る | (p.77) を、原稿ガラスへ の原稿のセットのしかたは 「原稿ガラスでファクスを送信 する | (p.81) をごらんくださ い。





- 画質を調整します。
- 🌍 画質の調整については、「画質を調整する」(p.86) をごらんください。
- [▼/▲] キーで、[タイマ-通信] を選択し、「選択」キーを押し ます。

タイマー通信設定画面が表示 されます。



14:20 メモリ:100% タイマー通信 П 灯送信 ū ᇳ→選択




- 5 テンキーで送信時間を設定し、 [選択] キーを押します。

 - 入力した時間を修正するときは、「戻る」キーを押します。

タイマー通信設定

タイマー _ :

(00:00-23:59)



- 6 相手先を指定します。
 - ☆詳しくは、「相手先を指定する」(p.90) をごらんください。
 - 同報送信機能を使用して複数の相手先に送信したい場合は、「複数の相手先に送信する(同報送信)」(p.111)をごらんください。すべての相手先の入力を完了後、[スタート] キーを押すと、読込みが開始されます。読込みが完了後、本機は待機状態になります。
 - 一括送信設定が登録されている短縮ダイアルを指定した場合は、一括 送信設定で指定している時刻に送信されます。
- - タイマー通信をキャンセルしたい場合は、メニューから 「予約キャンセル」を選択します。 詳しくは、「送信予約をキャンセルする」(p.133)をごらん ください。
 - ♡ [設定メニュ-] [管理者設定] [パスワ-ド設定] [機能番号] [許可しない] で [ファクス送

スタート


14:21 回 メモリ: 99% 普通/文字 □ ファクス送信先 □ □□→選択

信]が[許可しない]に設定されている場合は、[スタート] キーを押した後に、機能番号を入力してください。

一括送信する


メモリーに読込ませた複数の原稿を、ひとつの宛先に、指定した時刻にまとめて送信できます。


- ☆ あらかじめ設定メニューで一括送信設定(送信時刻)を短縮ダイアルに 登録しておきます。詳しくは、「短縮ダイアルを登録する」(p.178)を ごらんください。
- 【ファクス】キーを押して、 ファクスモード画面を表示させます。



原稿をセットします。

☆ ADF への原稿セットのしかたは「ADF でファクスを送信する」(p.77)を、原稿ガラスへの原稿のセットのしかたは「原稿ガラスでファクスを送信する」(p.81)をごらんください。






3 画質を調整します。

`♥ 画質の調整については、「画質を調整する」(p.86) をごらんください。

- 4 一括送信が設定された送信先 を、常用または、短縮ダイア ルで指定します。
 - ☆ 常用から相手先を指定する方法は、「常用を使って送信する」(p.93)をごらんください。
 - ※ 短縮ダイアルから相手先を指定する場合は、「短縮ダイアルを使って送信する」(p.95)をごらんください。



スタート

モノクロミ ブ 器 カ

- 「スタート」キーを押します。 読込みが開始され、待機状態になります。 待機状態中は画面に が表示されます。
 - 一括送信をキャンセルしたい 場合は、メニューから「予約 キャンセル」を選択します。詳しくは、「送信予約をキャンセルする」 (p.133) をごらんください。
 - () [設定メニュ-] [管理者設定] [パスワ-ド設定] [機能番号] [許可しない] で [ファクス送信] が [許可しない] に設定されている場合は、 [スタート] キーを押した後に、機能番号を入力してください。

メモリ送信とクイック送信について

本機を使用して原稿を送信する方法には、メモリ送信とクイック送信の 2 つの方法があります。

メモリ送信

あらかじめすべての原稿を読込み、メモリーに蓄積してからファクス送信する方法です。ヘッダーのページ数に自動的に総ページ数が付けられます。ただし、原稿のページ数が多い場合や、原稿の読取り画質(解像度)が細密なために情報量が多い場合はメモリーオーバーすることがあります。

クイック送信

相手局との通信シーケンスに従い、リアルタイムで通信する方法です。原稿 の枚数が多い場合にもメモリーオーバーすることなく送信できます。

☆ 工場出荷時の初期設定は、メモリ送信に設定されています。初期設定は 設定メニューで変更できます。詳しくは、「ファクス送信設定メニュー」 (p.58) をごらんください。

送信モードを切換える

送信モードを初期設定から一時的に切換えることができます。


- 【ファクス】キーを押して、 ファクスモード画面を表示させます。




11:44	メモリ:100%
普通/文字	<u>n</u>
ファクス送信先	ū
℡→選択	

原稿をセットします。

☆ ADF への原稿セットのしかたは「ADF でファクスを送信する」(p.77)を、原稿ガラスへの原稿のセットのしかたは「原稿ガラスでファクスを送信する」(p.81)をごらんください。





- 3 画質を調整します。
 - `♥ 画質の調整については、「画質を調整する | (p.86) をごらんください。
- 4 [▼/▲] キーで、現在の送信 モード設定へ移動させ、[選 択] キーを押します。 送信モード画面が表示されま す。
 - ジメモリ送信が初期設定の場合 [X刊送信]が表示されています。クイック送信が初期設定の場合 [クイック送信]が表示されています。



14:22	メモリ:100%
タイマー通信	<u>n</u>
メモリ送信	ū
■→選択	




5 [▼/▲] キーで、目的の送信 モードを選択し、[選択] キー を押します。



送信モート 1/1 メモリ送信 <u>ロ</u> **クイック送信 こ**



- 6 相手先を指定します。
 - ☆詳しくは、「相手先を指定する」(p.90) をごらんください。
 - 同報送信機能を使用して複数の相手先に送信したい場合は、「複数の相手先に送信する(同報送信)|(p.111)をごらんください。
- 7 [スタート] キーを押します。 原稿が読み込まれ、ファクス 送信されます。
 - ※ 送信を中止する場合は、[ストップ / リセット] キーを押します。送信キャンセルの確認のメッセージが表示された。



- (説定メニュー] [管理者設定] [パスワード設定] [機能番号] [許可しない] で [ファクス送信] が [許可しない] に設定されている場合は、「スタート] キーを押した後に、機能番号を入力してください。
- ごこで設定した送信モードは、通常の送信では、原稿スキャン後に初期値に戻ります。手動送信では、送信した後に初期値に戻ります。よく使用する送信モードを初期値にしておくと便利です。詳しくは、「ファクス送信設定メニュー」(p.58) をごらんください。



ファクスを手動送信する

電話を使用後ファクスを手動送信する


本機に外付け電話機を接続して、電話とファクスの両方で1つの回線を使うときに、電話が終了後、ファクス送信をすることができます。相手先にファクス送信をすることを告げてから送信でき、便利です。

- 【ファクス】キーを押して、 ファクスモード画面を表示させます。



ファクス『創

- **7** ADF に原稿をセットします。
- プファクスを手動送信する場合 は、原稿を ADF にのみセット してください。原稿ガラスに セットして送信するとエラー になります。
 - ☆ ADF への原稿セットのしかたは「ADF でファクスを送信する」(p.77)をごらんください。



- 画質を調整します。
 - ▽面質の調整については、「画質を調整する」(p.86) をごらんください。


4 受話器を上げて、発信音 "ツー"が聞こえることを確認します。

14:23 メモリ:100%

画質:普通/文字

スピーカー

- **5** 相手先のファクス番号を外付 け電話機からダイアルします。
 - (グ) ファクス番号は操作パネルの テンキーでも指定できます。
 - 回線の種類にパルスが設定されている場合は、[x] キーを押して一時的にトーンに切換えます。



- **電話での会話の後、相手側でファクス受信をするキーを押します。** 相手先のファクスの準備が完了したら、警告音が鳴ります。
- 7 [スタート] キーを押します。 原稿が読み込まれ、ファクス 送信されます。
 - 送信を中止する場合は、「ストップ/リセット」キーを押します。送信キャンセルの確認のメッセージが表示された



- ら、[はい] が選択されていることを確認して、[選択] キーを押します。
- (記定メニュー) [管理者設定] [パスワード設定] [機能番号] [許可しない] で [ファクス送信] が [許可しない] に設定されている場合は、 [スタート] キーを押した後に、機能番号を入力してください。
- ♀ 受話器を置きます。


オンフックキーを使用してファクスを手動送信する

- 【ファクス】キーを押して、 ファクスモード画面を表示させます。



1	
11:44	メモリ:100%
普通/文字	<u>n</u>
ファクス送信先	ū
℡→選択	

- **7** ADF に原稿をセットします。
 - プファクスを手動送信する場合は、原稿を ADF にのみセットしてください。原稿ガラスにセットして送信するとエラーになります。
 - ☆ ADF への原稿セットのしかたは「ADF でファクスを送信する」(p.77)をごらんください。




- 3 画質を調整します。
 - 画質の調整については、「画質を調整する」(p.86) をごらんください。
- **4** [オンフック] キーを押します。



相手先のファクス番号を指定します。

- 「スタート」キーを押します。 原稿が読み込まれ、ファクス 送信されます。
 - 送信を中止する場合は、[ストップ/リセット] キーを押します。送信キャンセルの確認のメッセージが表された。




- ら、[はい] が選択されていることを確認して、[選択] キーを押します。
- (記定メニュ-) [管理者設定] [パスワ-ド設定] [機能番号] [許可しない] で [ファクス送信] が [許可しない] に設定されている場合は、 [スタート] キーを押した後に、機能番号を入力してください。

ファクス番号を組み合わせて送信する (チェーンダイアル)


複数のファクス番号を組み合わせて相手先を指定できます。この機能をチェーンダイアルといいます。


例えば、相手先の代表番号と内線番号を個別の短縮ダイアルに登録しておき、それらを組み合わせて送信したりすることができます。

- 【ファクス】キーを押して、 ファクスモード画面を表示させます。




- 原稿をセットします。
 - ☆ ADF への原稿セットのしかたは「ADF でファクスを送信する」(p.77)を、原稿ガラスへの原稿のセットのしかたは「原稿ガラスでファクスを送信する」(p.81)をごらんください。





- 3 画質を調整します。
 - ▽ 画質の調整については、「画質を調整する」(p.86) をごらんください。
- **4** [オンフック] キーを押します。
- 5 直接入力、常用、短縮ダイア ル、リダイアルで、1つ目の 番号を指定します。
 - ☆ 詳しくは、「相手先を指定する」(p.90)をごらんください。



または リダイアル/ポーズ



3 秒間の間隔をあけた後、直接入力、常用、短縮ダイアルで、2 つ目の番号を指定します。

11:44 メモリ:100% 画質:普通/文字 a:123 [1...] き (0123456789)

- 7 [スタート] キーを押します。 原稿が読み込まれ、ファクス 送信されます。
 - 送信を中止する場合は、[ストップ/リセット] キーを押します。送信キャンセルの確認のメッセージが表示されたら、[はい] が選択されていることを確認して、「選択] キーを押します。



[設定火ュ-] - [管理者設定] - [パスワード設定] - [機能番号] - [許可しない] で [ファクス送信] が [許可しない] に設定されている場合は、[スタート] キーを押した後に、機能番号を入力してください。

送信予約をキャンセルする

タイマー通信待ちなど、読込んだ原稿は、メモリーに蓄積されます。メモリーに蓄積されている文書を特定して削除できます。

- 【ファクス】キーを押して、 ファクスモード画面を表示させます。



ファクス『自

2 [▼/▲] キーで、[予約 キャンセル] を選択し、[選択] キーを押します。

予約キャンセル画面が表示されます。

- ♡以下のジョブのタイプが表示 されます。

- [メモリ送信]:通常送信(待機中)

- [順次同報]: 同報送信- [タイマ-通信]: タイマー通信

[転送]:転送送信



14:24	メモリ:100%
予約キャンセル	<u>n</u>
設定灹ュー	ū
℡→選択	



- **3** [▼/▲] キーで、削除したい ジョブを選択します。
 - 表示されている同報送信ジョブの相手先を確認したい場合は、[▶] キーを押します。 確認後は[戻る] キーを押して前の画面に戻ります。




4 [選択] キーを押します。 予約キャンセル画面が表示されます。



5 [はい] が選択されていること を確認して、「選択] キーを押 します。


ジョブが削除されます。





ファクスヘッダーについて

[設定メニュ-] - [ファクス送信設定] - [ヘッダ-] が [オン] になっていると、相手先がファクス受信をしたときに発信元情報(送信者名、ファクス番号、送信日時、セッション番号、ページ番号)が印字されます。



No.	項目	説明
1	送信日時	ファクスが送信された日時が表示されます。時刻は 24 時間形式で表示されます。
2	ファクス番号	ファクス番号が表示されます。
3	送信者名	送信者の名前が表示されます。
4	セッション番号	ファクスを送信するセッション番号が表示されます。
5	ページ番号	ページ番号が、「ページ番号/総ページ数」で表示されます。
		

 [☆] ヘッダーを印字するには、[設定火ュ-] - [管理者設定] - 「ユーザ-設定」で [ファクス番号] と [ユーザ-名] を設定したうえで、[設定火ニュ-] - [ファクス送信設定] - [ヘッダ-] の設定を [オン] にしてください。詳しくは、「管理者設定メニュー」(p.41)、「ファクス送信設定メニュー」(p.58) をごらんください。

PC ファクスを 送信する



コンピューターから直接ファクス送信する (PC ファクス)

コンピューター上の文書を印刷しファクスへセットすることなく、コン ピューターから直接ファクス送信ができます。

- © PC ファクス機能を使用するには、ファクスドライバーをインストールする必要があります。ドライバーのインストールについては、「インストレーションガイド」をごらんください。
- *
 ファクスドライバーはIPP(Internet Printing Protocol)には対応していませ

PC ファクス設定画面を表示する

Windows 7/Server 2008 R2 の場合

- 【スタート】メニューから [デバイスとプリンター] をクリックし、 デバイスとプリンター画面を表示します。
- **2** [プリンターと FAX]より[EPSON LP-M720 (FAX)]プリンターアイコンを右クリックし、[印刷設定]をクリックします。
 - デバイスとプリンター画面に [EPSON LP-M720 (FAX)] プリンターアイコンが表示されず、[EPSON LP-M720] プリンターアイコンが表示されている場合は、[EPSON LP-M720] プリンターアイコンを右クリックし、[印刷設定] − [EPSON LP-M720 (FAX)] をクリックしてください。

Windows Server 2008/Vista の場合

- 【スタート】メニューから [コントロールパネル] [ハードウェア とサウンド] - [プリンタ] をクリックし、プリンタ画面を表示します。
- [EPSON LP-M720 (FAX)] プリンターアイコンを右クリックし、[印刷 設定] をクリックします。

Windows XP Home Edition の場合

- 【スタート】メニューから [コントロールパネル] ー [プリンタとその他のハードウェア] ー [プリンタと FAX] をクリックし、プリンタと FAX 画面を表示します。
- [EPSON LP-M720 (FAX)] プリンターアイコンを右クリックし、[印刷 設定] をクリックします。


Windows XP Professional/Server 2003 の場合

- **1** [スタート] メニューから [プリンタと **FAX**] をクリックし、プリンタと **FAX** 画面を表示します。
- **2** [EPSON LP-M720 (FAX)] プリンターアイコンを右クリックし、[印刷 設定] をクリックします。

PC ファクス設定について

各タブで共通のボタン

各タブ共通のボタンを説明します。



1 [OK]

このボタンをクリックすると、変更した設定内容を有効にして画面を閉 じます。

2 [キャンセル]

このボタンをクリックすると、変更した設定内容を無効 (キャンセル) にして画面を閉じます。

3 [適用]


このボタンをクリックすると、画面を閉じずに、変更した設定内容を有効にします。

4 [ヘルプ]

このボタンをクリックすると、ヘルプが表示されます。

設定タブ

原稿に関する設定をします。



1 [用紙サイズ]

送信する原稿のサイズを設定します。

PC ファクス機能で送信できる用紙サイズは A4、LETTER、LEGAL です。

2 [方向]

原稿の向きを「縦」または、「横」から選択して設定します。

3 [解像度]

原稿の画質を設定します。


[標準]:通常の原稿の場合に設定します。

[精細]:小さい文字を含む原稿の場合に設定します。

[高精細]:細かい画像を含む場合に設定します。

発信者情報タブ

送信者の情報を入力します。入力した情報は、カバーシートに表示されます。



1 [名前]

送信者の名前を(漢字、ひらがな、カタカナ、英数字、記号)32文字 以内で入力します。

2 [会社名]

送信者の会社名を(カタカナ、英数字、記号)64文字以内で入力します。

3 [部署名]

送信者の所属部署名を(漢字、ひらがな、カタカナ、英数字、記号)32 文字以内で入力します。

4 [電話番号]

送信者の電話番号を半角(数字、スペース、*、#、+、-、P(ポーズ)) 32 文字以内で入力します。

5 [FAX 番号]

送信者のファクス番号を半角(数字、スペース、*、#、+、-、P(ポーズ)) **32** 文字以内で入力します。

6 [E-mail アドレス]

送信者のメールアドレスを半角(英数字、@、_、-、.) **64** 文字以内で入力します。

7 [住所]

送信者の住所を(漢字、ひらがな、カタカナ、英数字、記号)32 文字 以内で入力します。

- ☆ 名前、会社名、部署名、住所に「,」と「"」は入力できません。
- ♡ P (ポーズ) は大文字のみ入力できます。

アドレス帳タブ

相手先の登録、編集、削除をします。



1 [一覧]

相手先リストの表示を絞り込みます。[全て]、[グループ]、[ユーザー]から選択します。

2 [相手先リスト]

アドレス帳に登録されている相手先が表示されます。

3 [ユーザー登録]

アドレス帳に相手先を登録する ユーザー登録画面を表示しま す。

ユーザー登録画面で相手先の情報を入力し、[OK]をクリックすると、相手先は登録され、相手先リストに表示されます。

- (p.141) をごらんください。




4 [グループ登録]

アドレス帳にグループ宛先を登録するグループ登録画面を表示します。

グループ宛先を登録すると、送 信時に複数の相手先を容易に呼 び出すことができ、便利です。

グループ登録画面でグループ名を入力し、ユーザーリストから



グループ登録

ユーザーリスト:

会社名

ABC DEF FAX番号

123456 123456

グループ宛先に登録するには、前もって相手先がアドレス帳に登録され ている必要があります。

- ♡ グループ登録で入力可能な文字は、「発信者情報タブ」(p.141) をごらんください。
- ♡ アドレス帳に登録できる最大グループ数は 1000 です。 また、1 グループあたりに登録できる最大ユーザー数は 50 です。

5 [編集]

ユーザー編集画面またはグルー プ編集画面を表示します。

アドレス帳に登録されている相手先の情報やグループ宛先のメンバーを編集できます。(相手先やグループ宛先の名前は変更できません。)

相手先リストで編集したい相手 先やグループ宛先を選択し、 [編集] をクリックします。



グループメンバー:

金针名

OK キャンセル

FAX番号

名前




6 [削除]

アドレス帳に登録されている相手先またはグループ宛先を削除します。 相手先リストで、削除したい相手先またはグループ宛先を選択し、[削除]をクリックすると、削除の確認画面が表示されます。[OK]をクリックすると削除されます。

- 7 [インポート] CSV 形式の相手先情報をインポートし、相手先登録をします。
- **8 [エクスポート]** 相手先リストを CSV 形式にエクスポートします。

基本的な PC ファクス送信のしかた


- ファクス送信したい文書のメニューから [印刷] を選択します。
- プリンターのリストから [EPSON LP-M720 (FAX)] を選択します。
- **3** 必要に応じて [プロパティ] (または [詳細設定]) をクリックし、ファクスドライバーの設定を変更します。
 - ☆ 設定のしかたについて詳しくは、「PC ファクス設定について」(p.139)
 をごらんください。
- 4 [OK] をクリックします。 送信先設定画面が表示されます。
 - ☆ キー名称はアプリケーションによって変わります。
- 5 [送信先設定] タブで相手先を 指定します。
 - 相手先のファクス番号を 直接入力する場合は、 [ユーザー/グループリスト]の[名前]と[FAX番号]に入力します。
 - 相手先のファクス番号を アドレス帳から指定する 場合は、リストから目的 の相手先をクリックしま す。



- ♡ P (ポーズ) は大文字のみ入力できます。
- [>] をクリックします。 相手先が「送信先リスト」に 移動します。



- 7 [カバーシート] タブをクリックします。
- 【カバーシートのスタイル】で カバーシートの種類を選択し ます。



- 「カバーシートのスタイル」で [なし] 以外に設定した場合、以下の 設定をします。
 - カバーシートに画像を挿入したい場合、「イメージの挿入」の チェックボックスをチェックし、「参照」で画像ファイルを指定し ます。以下の項目も設定できます。

「ズーム]:画像の大きさを設定します。

[X]: 画像の左右位置を設定します。 [Y]: 画像の上下位置を設定します。

カバーシートに印刷したい情報を [カバーシート情報] で選択します。

[用件]:ファクス文書の件名を印刷します。入力欄に件名を入力します。

[送信先リスト]:ファクス送信の相手先を印刷します。[全ての送信先を表示]、「受信者のみ表示]から選択します。

[発信者]:ファクス送信者の情報を印刷します。PC ファクス設定の [発信者情報] で設定した内容が印刷されます。[編集…] をクリックして表示される画面で情報を変更できます。

[日付/時刻]:ファクス送信日時を印刷します。

1 ∩ [OK] をクリックします。

PC ファクスのデータが送信されます。

ファクスドライバーをアンインストールする (Windows)

ここでは、ファクスドライバーをアンインストールする場合の手順について 説明します。

- © ファクスドライバーをアンインストールする場合はコンピューターの管理者権限が必要です。
- *** Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2 を使用時に [ユーザーアカウント制御] に関する画面が表示されるときは、[許可] または [続行] をクリックします。
- **1** [スタート] メニューから [すべてのプログラム] [**EPSON**] [**Epson LP-M720**] [**Fax**] [**UnInstall**] をクリックします。
- アンインストール画面が表示されたら、[はい] をクリックします。
- **3** アンインストール終了画面が表示されたら、[OK] をクリックします。 ファクスドライバーのアンインストールが完了しました。


ファクスを 受信する

はじめに

- ☆ 本機の電源をオフにすると、ファクスを受信することができません。必ず電源をオンのままにしておいてください。
- ⇒ 受信したファクスの印刷には A4、LETTER、LEGAL の用紙のみ対応しています。トレイ 1、トレイ 2、トレイ 3(オプション)に必ず A4、LETTER、LEGAL(トレイ 1 のみ対応)サイズの用紙をセットしてください。
- (記定メニュ-) [ファクス受信設定] [両面印刷] を [有効] にしている場合は、複数ページの受信文書を用紙の両面に印刷することができます。詳しくは、「ファクス受信設定メニュー|(p.60)をごらんください。

ファクス受信方法を設定する場合、設定メニューの以下の項目について設定 を確認する必要があります。以下は設定メニューの項目とその初期値です。

- 「設定メニュ-] 「ファクス受信設定] 「受信モ-ド]: 「自動受信]
- [設定メニュ-] [ファクス受信設定] [呼出し回数]: [2回]
- 「設定メニュ-] 「管理者設定] 「送信設定] 「電話 / ファクス モ-ド] : 「オフ]
- 「設定火ュ-」 「管理者設定」 「送信設定」 「電話呼出し時間]: [20 秒]
- 「設定メニュ-] 「管理者設定] 「送信設定] 「留守番電話接続]: 「オフ]



150 はじめに


ファクスを受信する(外付け電話機を接続し ない)

自動受信(ファクス専用)

電話回線をファクス専用として使う場合に設定します。[設定メニュー] - [ファクス受信設定] - [呼出し回数] で設定されている回数分の時間が経過後、受信が始まります。



ファクス専用で使用する場合は、設定メニューを以下のように設定してください。




- [設定メニュ-] [ファクス受信設定] [受信モード]: [自動受信]
- [設定メニュ-] [管理者設定] [送信設定] [電話 / ファクス モード] : [オフ]
- [設定メニュ-] [管理者設定] [送信設定] [留守番電話接続]: [オフ]

- (設定 Xユ-) [ファクス受信設定] [受信モート*] が [手動受信] に設定されている場合、ファクスは自動的に受信されません。詳しくは、「ファクス受信設定メニュー」(p.60) をごらんください。
- じ記定メニュー] [ファクス受信設定] [メモリ受信モード] の設定が [オン] の場合、ファクス受信後、自動的に印刷を開始しません。受信したドキュメントはメモリーに保存され、[メモリ受信モード] 設定で指定した時間に印刷されます。また、[メモリ受信モード] の設定を [オワ] にすると印刷されます。設定メニューの [メモリ受信モード] については、「ファクス受信設定メニュー」(p.60) を、[メモリ受信モード] の設定のしかたについて詳しくは、「メモリ受信モードを設定する」(p.67) をごらんください。


ファクスを**受信する(外付け電話機を接続す** る)

自動受信(電話/ファクス自動切替え)

外付け電話機を本機に接続している場合に設定します。着信後、相手がファクスなのか電話なのかを自動的に検知して動作します。




自動受信(電話/ファクスモード)で使用する場合は、設定メニューを以下 のように設定してください。



- [設定メニュ-] [ファクス受信設定] [受信モード]: [自動受信]
- [設定メニュ-] [管理者設定] [送信設定] [電話 / ファクス モード] : [オン]

■ [設定Xユ-] - [管理者設定] - [送信設定] - [留守番電話接続]: [オフ] <相手側がファクスのとき>

ファクスを受信した場合、自動的にファクス受信を開始します。




- 受話器をとって相手側がファクスであった(ポーポー音が聞こえた)場合、ファクス受信に切替えるには、ファクスモードになっているか確認してから[スタート] キーを押してください。ファクス受信が開始されます。
- ◇ 外付け電話機の [呼出し回数] と本機の [電話呼出し時間] の合計を 50 秒以内に設定してください。

50 秒以上に設定すると、本機がファクス受信を開始する前に相手側のファクス機が自動的に電話を切ることがあります。

<相手側が電話のとき>


呼出し音が鳴っている間に外付け電話機の受話器をとると通話できます。




- 学外付け電話機の受話器を上げない場合、本機の呼出し音が鳴り終わるとファクス受信モードに自動的に切り替わります。[通信Iラ-] が表示されることがありますが、次の受信の際にエラー表示は自動的に解除されますのでそのままお使いください。
- (設定メニュー) [管理者設定] [送信設定] [電話 / ファクス モード] が [オン] の状態で着信した場合、電話機に出なかった場合でも相手側に通話料がかかります。

自動受信(外付け電話機の留守番機能を使用)

外付け電話機を本機に接続している場合に設定します。ファクス優先で使用し、常に外付け電話機の留守番機能を設定している場合に、このモードに設定しておくと便利です。着信すると外付け電話機の留守番機能メッセージが流れ、相手先がファクスであれば自動的に受信を開始します。



外付け電話機の留守番機能を使用する場合は、設定メニューを以下のように 設定してください。



- [設定メニュ-] [ファクス受信設定] [受信モ-ド]: [自動受信]
- [設定火ュ-] [管理者設定] [送信設定] [電話 / ファクス モード] : [オフ]
- [設定メニュ-] [管理者設定] [送信設定] [留守番電話接続]:[オン]

<相手側がファクスのとき>

外付け電話機の留守番機能から本機に自動的に切替わり、受信を開始します。

設定メニューの[留守番電話接続]については「管理者設定メニュー」 (p.41) をごらんください。


<相手側が電話のとき>

送信側に対して留守番機能のメッセージが流れます。

☆ 外付け電話機の留守番機能を利用しない場合は必ず [留守番電話接続] を [オフ] にしてください。詳しくは、「[送信設定]」(p.53) をごらんく ださい。

手動受信(主に電話専用)

外付け電話機を本機に接続し電話として使用することが多い場合にマニュアル受信モードにしておくと便利です。受話器をあげて [スタート] キーを押すことで、ファクス受信も可能です。



手動受信で使用する場合は、設定メニューを以下のように設定してください。




- 「設定火ュー」 「ファクス受信設定」 「受信モート*]: 「手動受信]
- ☆ 転送受信を行う場合は以下のように設定してください。[設定メニュー] [ファクス受信設定] [転送設定] : [オン]

- 電話が鳴ったら、受話器を上げます。
- **2** [スタート] キーを押すか、外付け電話機で転送受信番号を押し、[*] キーを押します。

ファクス受信が始まります。

- でででは、「スタート」キーを押すか、外付け電話機で転送受信番号を押し、「★」キーを押すとファクス受信をします。
- 転送受信番号を使用するには、 [設定メニュー] - [ファクス受信設定] - [転送設定] を [オン] にし、 転送受信番号を設定してくだ さい。詳しくは、「ファクス受 信設定メニュー」(p.60) をご らんください。



₹ 受話器を置きます。

② スリープモード中の場合は、操作パネルのいずれかのキーを押してください。ウォームアップ後、[スタート] キーを押すと手動受信を開始します。

手動ポーリング受信

相手先に蓄積されている文書を、本機からの操作によって送信させることができます。

- ¶ [ファクス] キーを押して、ファクスモード画面を表示させます。
- [オンフック] キーを押すか、受話器を上げます。
- 引 相手先のファクス番号を指定します。
- **4** [スタート] キーを押します。 ファクス受信が始まります。
- 5 受話器を置きます。

(説定メニュー] - [管理者設定] - [パスワード設定] - [機能番号] - [許可しない] で [ファクス送信] が [許可しない] に設定されている場合は、 [スタート] キーを押した後に、機能番号を入力してください。

受信ファクスを転送する

転送とは、受信文書が本機で指定した相手先に送信される機能です。 転送先には、ファクス番号、メールアドレスを設定できます。


☆ 転送先の設定のしかたについては、「転送先を設定する」(p.73) をごらんください。

受信したファクスを印刷する

印刷可能領域について

すべての用紙サイズにおいて、印刷 可能領域は用紙の端から 4.0 mm ま でです。

○ 印刷可能領域は、相手先の原稿 読込み領域によって変わること があります。



受信文書を両面に印刷する

複数ページの文書を受信したとき、用紙の両面に印刷することで、用紙を節約することができます。


受信文書の両面印刷は、[設定メニュ-] - [ファクス受信設定] - [両面印刷] で [有効] に設定されている場合に可能です。

以下の場合には、受信文書の両面印刷はできません。

- 受信文書が1ページの場合
- 受信文書の用紙サイズがページごとに異なっている場合
 - ♡ 受信文書の長さと記録される文書について、詳しくは「受信時の記録方法について」(p.163) をごらんください。

送信者情報を追加して印刷する

[設定 X-1-] - [ファクス受信設定] - [フッタ-] を [オン] にすると、受信ファクスを印刷するときに、送信者のファクス番号、受信日時、セッション番号、ページ番号を、ページ下部の端から 4.0 mm の部分に印字できます。



No.	項目	説明
1	本機のファクス番号	[設定メニュ-] - [管理者設定] - [ューザ-設定] で設定されているファクス番号が表示されま す。
2	受信日時	ファクスが受信された日時が表示されます。 時刻は 24 時間形式で表示されます。
3	送信者のファクス番号	送信者のファクス番号が表示されます。
4	セッション番号	ファクスを受信するセッション番号が表示されます。
5	ページ番号	ページ番号が表示されます。

プフッターを印字するには、[設定メニュ-] - [ファクス受信設定] - [フッタ-] - [オン] を選択してください。詳しくは、「ファクス受信設定メニュー」 (p.60) をごらんください。

受信時の記録方法について

受信文書の長さと実際に記録される文書の関係は、下記のとおりです。

[設定メニュー] - [ファクス受信設定] - [縮小受信] の設定により、記録方法が異なります。

[縮小受信]:[オン]

、浴縮小の場合、縦方向の画像のみが縮小されます。

印刷用紙 サイズ	[フッター] 設定	受信画像長 (mm)	記録方法
A4	[オフ]	289 以下	1ページに等倍(100%)で記録
		290 ~ 313	1 ページに 289 mm の画像長に縮小して 記録
		$314 \sim 570$	2 ページに分割して等倍(100%)で記録
		571 ~ 851	3 ページに分割して等倍(100%)で記録
		852 ~	4 ページに分割して等倍(100%)で記録 …
	[オン]	285 以下	1ページに等倍(100%)で記録
		286 ~ 309	1 ページに 285 mm の画像長に縮小して 記録
		$310\sim562$	2 ページに分割して等倍(100%)で記録
		563 ~ 839	3 ページに分割して等倍(100%)で記録
		840 ~	4 ページに分割して等倍(100%)で記録 …

印刷用紙 サイズ	[フッター] 設定	受信画像長 (mm)	記録方法
LETTER	[オフ]	271 以下	1ページに等倍(100%)で記録
		272 ~ 295	1 ページに 271 mm の画像長に縮小して 記録
		296 ~ 534	2 ページに分割して等倍(100%)で記録
		535 ~ 797	3 ページに分割して等倍(100%)で記録
		798 ~	4 ページに分割して等倍(100%)で記録 …
	[オン]	267 以下	1ページに等倍(100%)で記録
		268 ~ 291	1 ページに 267 mm の画像長に縮小して 記録
		292 ~ 526	2 ページに分割して等倍(100%)で記録
		527 ~ 785	3 ページに分割して等倍(100%)で記録
		786 ~	4 ページに分割して等倍(100%)で記録 …
LEGAL	[オフ]	348 以下	1ページに等倍(100%)で記録
		349 ~ 371	1 ページに 347 mm の画像長に縮小して 記録
		372 ∼ 688	2 ページに分割して等倍(100%)で記録
		689 ~ 1028	3 ページに分割して等倍(100%)で記録
		1029 ~	4 ページに分割して等倍(100%)で記録 …
	[オン]	344 以下	1ページに等倍(100%)で記録
		345 ~ 367	1 ページに 343 mm の画像長に縮小して 記録
		368 ∼ 680	2 ページに分割して等倍(100%)で記録
		681 ~ 1016	3 ページに分割して等倍(100%)で記録
		1017 ~	4 ページに分割して等倍(100%)で記録 …

[縮小受信]:[オフ]

印刷用紙 サイズ	[フッター] 設定	受信画像長 (mm)	記録方法
A4	[オフ]	289 以下	1ページに記録
		290 ~ 570	2ページに分割して記録
		571 ~ 851	3ページに分割して記録
		852 ~	4ページ以上に分割して記録
	[オン]	285 以下	1ページに記録
		286 ~ 562	2ページに分割して記録
		563 ~ 839	3ページに分割して記録
		840 ~	4ページ以上に分割して記録
LETTER	[オフ]	271 以下	1ページに記録
		272 ~ 534	2ページに分割して記録
		535 ~ 797	3ページに分割して記録
		798 ~	4ページ以上に分割して記録
	[オン]	267 以下	1ページに記録
		268 ~ 526	2ページに分割して記録
		527 ~ 785	3ページに分割して記録
		786 ~	4ページ以上に分割して記録
LEGAL	[オフ]	348 以下	1ページに記録
		349 ~ 688	2ページに分割して記録
		689 ~ 1028	3ページに分割して記録
		1029 ~	4ページ以上に分割して記録
	[オン]	344 以下	1ページに記録
		345 ~ 680	2ページに分割して記録
		681 ~ 1016	3ページに分割して記録
		1017 ~	4ページ以上に分割して記録

[縮小受信]:[カット]

`♥ 1 ページ以内に納まらない画像は、最大 24 mm までカットされます。24 mm 以上の場合、次ページへプリントされます。

印刷用紙サイズ	[フッター] 設定	受信画像長 (mm)	記録方法
A4	[オフ]	289 以下	1ページに記録
		290 ~ 313	受信画像の下部 $1\sim$ 24 mm を破棄し、 1 ページに記録
		314 ~ 570	2ページに分割して記録
		571 ~ 594	受信画像の下部 $1\sim$ 24 mm を破棄し、2 ページに分割して記録
		595 ~ 851	3ページに分割して記録
		852 ~	3ページに分割して記録
	[オン]	285 以下	1ページに記録
		286 ~ 309	受信画像の下部 $1\sim$ 24 mm を破棄し、 1 ページに記録
		310 ~ 562	2ページに分割して記録
		563 ~ 586	受信画像の下部 $1\sim$ 24 mm を破棄し、2 ページに分割して記録
		587 ~ 839	3ページに分割して記録
		840 ~	3ページに分割して記録

印刷用紙 サイズ	[フッター] 設定	受信画像長 (mm)	記録方法
LETTER	[オフ]	271 以下	1ページに記録
		272 ~ 295	受信画像の下部 $1\sim$ 24 mm を破棄し、 1 ページに記録
		296 ~ 534	2ページに分割して記録
		535 ~ 558	受信画像の下部 1 ~ 24 mm を破棄し、2 ページに分割して記録
		559 ~ 797	3ページに分割して記録
		798 ~	3ページに分割して記録
	[オン]	267以下	1ページに記録
		268 ~ 291	受信画像の下部 $1\sim$ 24 mm を破棄し、 1 ページに記録
		292 ~ 526	2ページに分割して記録
		527 ~ 550	受信画像の下部 $1\sim$ 24 mm を破棄し、2 ページに分割して記録
		551 ~ 785	3ページに分割して記録
		786 ~	3ページに分割して記録

印刷用紙サイズ	[フッター] 設定	受信画像長 (mm)	記録方法
LEGAL	[オフ]	348 以下	1ページに記録
		349 ~ 371	受信画像の下部 $1\sim$ 24 mm を破棄し、 1 ページに記録
		372 ∼ 688	2ページに分割して記録
		689 ~ 712	受信画像の下部 1 ~ 24 mm を破棄し、2 ページに分割して記録
		713 ~ 1028	3ページに分割して記録
		1029 ~	3ページに分割して記録
	[オン]	344 以下	1ページに記録
		345 ~ 367	受信画像の下部 1 ~ 24 mm を破棄し、1 ページに記録
		368 ∼ 680	2ページに分割して記録
		681 ∼ 704	受信画像の下部 1 ~ 24 mm を破棄し、2 ページに分割して記録
		705 ~ 1016	3 ページに分割して記録
		1017 ~	3ページに分割して記録

相手先を登録する



ダイアル登録機能について

頻繁に使うファクス番号は、ダイアル登録機能に登録でき、送信時に簡単に呼び出すことができます。また、登録することで、ファクス番号の入力エラーを防ぐことができます。

登録には、以下の種類があります。

- 常用:短縮ダイアルおよびグループダイアルで頻繁に使う相手先を、常用に登録し、ファクス番号の呼び出しをスピードアップできます。登録のしかたについては、「常用 | (p.171) をごらんください。
- 短縮ダイアル:短縮ダイアルにファクス番号を登録します。ファクス送信時には、短縮ダイアル番号を入力して、ファクス番号を呼び出すことができます。登録のしかたについては、「短縮ダイアル」(p.178) をごらんください。
- グループダイアル:複数の相手先をグループとしてまとめて、グループダイアルに登録します。ファクス送信時には、グループダイアル番号を入力して、同報送信のファクス番号を呼び出します。登録のしかたについては、「グループダイアル」(p.187)をごらんください。
- で 相手先を短縮ダイアルまたはグループダイアルに登録すると、検索機能を使用して、相手先を検索できるようになります。検索機能の使用方法については、「リスト機能で検索して送信する」(p.99) または「検索機能で検索して送信する」(p.103) をごらんください。

常用

相手先を常用へ登録する

短縮ダイアルおよびグループダイアルで頻繁に使う相手先を、常用に登録し、ファクス番号の呼び出しをスピードアップできます。最大 20 件を常用に登録できます。

- (*) 相手先を常用へ登録する場合は、あらかじめ短縮ダイアルまたはグループダイアルへ登録してください。
- 【▼/▲] キーで、メニューの [設定灯ュー] を選択し、[選択] キーを押します。





2 [▼/▲] キーで、メニューの [ダイアル登録] を選択し、[選 択] キーを押します。




設定メニュー 2/4 管理者設定 □ コピー設定 ダイアル登録 □



3 [常用] が選択されていること を確認し、[選択] キーを押し ます。

常用画面が表示されます。

☆ 常用にはじめて登録する場合は、手順5へ進みます。






4 [追加] が選択されていること を確認し、[選択] キーを押します。

常用 **追加** 確認/編集 終了



- 5 テンキーで短縮ダイアル番号 (1~220)を入力し、[選択] キーを押します。
 - グループダイアルを登録したい場合は、「登録宛先」キーを押し、グループダイアル番号(1~20)を入力後、「選択」キーを押します。
 - ☆ 文字の入力/修正については、 「入力のしかた」(p.219) をご らんください。
- **6** もう一度、[選択] キーを押します。

常用 4/20 送信先 短縮ダイアル:_ グループダイアル=宛先





- **7** [▼/▲] キーで、[終了] を 選択し、[選択] キーを押しま す。
 - 常用へさらに追加したい場合は、[追加]を選択し、[選択] キーを押します。手順5~6を繰り返します。

相手先が常用へ登録されます。

プファクスモード画面に戻るには、ファクスモード画面が表示されるまで、[戻る] キーを押すか、[ストップ/リセット] キーを押します。



常用 追加 確認/編集 終了



相手先を常用から削除する

登録した常用の相手先は削除できます。

【▼/▲] キーで、メニューの [設定火ュー] を選択し、[選択] キーを押します。



18:10 メモリ:100% 予約キャンセル <u>設定メニュー</u> <u>電エー</u>>選択



2 [▼/▲] キーで、メニューの [ダイアル登録] を選択し、[選 択] キーを押します。



設定メニュー 2/4 管理者設定 ¹ コピー設定 ダイアル登録



3 [常用] が選択されていること を確認し、[選択] キーを押し ます。


常用画面が表示されます。

ý 17ル登録 1/1 **常用** □ 短縮タ 17ル ケ ループ タ 17ル □



4 [▼/▲] キーで、メニューの [確認 / 編集] を選択し、[選 択] キーを押します。







[▼/▲] キーで、削除したい 相手先を選択し、[ストップ / リセット] キーを押します。



常用	1/2
DEF	<u>n</u>
GHI	
ABC	ū

ストップ/リセット



6 [はい] が選択されていることを確認し、[選択] キーを押します。





- 7 [戻る] キーを押します。
- 8 [▼/▲] キーで、[終了] を 選択し、[選択] キーを押しま す。

相手先が常用から削除されます。

⑦ ファクスモード画面に戻るには、ファクスモード画面が表示されるまで、[戻る] キーを押すか、[ストップ/リセット] キーを押します。





常用 追加 確認/編集 終了 □



短縮ダイアル

短縮ダイアルを登録する

頻繁に使うファクス番号を、短縮ダイアルに登録します。または、一括送信 設定を登録できます。(最大 220 件)

1 [▼/▲] キーで、メニューの [設定火ュ-] を選択し、[選択] キーを押します。



18:10 メモリ:100% 予約キャンセル <u>□</u> 設定メニュー <u>□</u> □□→選択



2 [▼/▲] キーで、メニューの [ダイアル登録] を選択し、[選 択] キーを押します。



設定メニュー 2/4 管理者設定 ¹ コピ-設定 ダイアル登録 ¹



3 [▼/▲] キーで、メニューの [短縮ダイアル] を選択し、[選択] キーを押します。短縮ダイアル画面が表示され

ます。




ず イアル登録 1/1 常用 型 短縮ダ イアル ケ ループ ダ イアル



短縮ダイアル 179

- テンキーで短縮ダイアル番号 (1~220)を入力し、[選択] キーを押します。
 - じ LDAP 検索が設定されている場合は、「選択」キーを押したあと、「手動設定」または [LDAP 検索」を選択する画面が表示されます。[手動設定]を選択し、「選択」キーを押してください。
 - ☆ 文字の入力/修正については 「入力のしかた」(p.219) をご らんください。
- 5 短縮ダイアルの登録名を入力 し、「選択」キーを押します。
 - 登録名には半角(カタカナ、 英数字、記号) 20 文字まで入 力できます。
 - ☆ 文字の入力/修正については、 「入力のしかた」(p.219) をご らんください。

| 短縮ダイアル | 短縮ダイアル:_






- 6 テンキーで相手先のファクス 番号を入力します。
 - ジファクス番号は、半角(数字、スペース、*、#、-、P(ポーズ)) 50 文字まで入力できます。
 - ▽ P (ポーズ) は [リダイアル/ ポーズ] キーを押して入力し ますが、ファクス番号の先頭 には入力できません。


7 [▼] キーを押します。







- **8** [▼/▲] キーで、さらに設定する項目を選択します。
 - 一括送信を設定する場合は、[送信時刻]を選択し、[選択] キーを押します。手順9へ進みます。
 - モデムスピードを設定する場合は、[通信速度] を選択し、[選択] キーを押します。手順 10 へ進みます。





テンキーで一括送信時間を入力し、「選択」キーを押します。

一括送信が設定されます。手順 11 へ進みます。


- ♡ 文字の入力/修正については、 「入力のしかた」(p.219) をご らんください。
- **10** [▼/▲] キーで、目的のモデムスピードを選択し、[選択] キーを押します。

モデムスピードが設定されま す。手順 **11** へ進みます。

送信エラーが発生する場合、 [14.4Kbps] または [9.6Kbps] のモデムスピードを選択して ください。 送信時刻

タイマー :

(00:00-23:59)





通信速度	1/1
33.6Kbps	<u> </u>
14. 4Kbps	
9.6Kbps	ū



11 [戻る] キーを押します。



12 [選択] キーを押します。

入力した情報が、短縮ダイア ルに登録されます。

プファクスモード画面に戻るには、ファクスモード画面が表示されるまで、[戻る] キーを押すか、[ストップ/リセット] キーを押します。



短縮ダイアルを変更、削除する

登録した短縮ダイアルの情報は修正できます。

【▼/▲] キーで、メニューの [設定欠ユー] を選択し、[選択] キーを押します。





短縮ダイアル 183

2 [▼/▲] キーで、メニューの [ダイアル登録] を選択し、[選 択] キーを押します。



設定メニュー 2/4 管理者設定 □ コピー設定 ダイアル登録 □



3 [▼/▲] キーで、メニューの [短縮ダイアル] を選択し、[選 択] キーを押します。

短縮ダイアル画面が表示されます。




タ^{*} イアル登録 1/1 常用 ■ 短縮ダ^{*} イアル ク^{*} ルーフ^{*} タ^{*} イアル ■



- 4 テンキーで編集/削除したい 短縮ダイアル番号(1~220) を入力し、[選択] キーを押し ます。

短縮ダイアル 短縮ダイアル:



- **5** [▼/▲] キーで、[編集] または [削除] を選択し、[選択] キーを押します。
 - [編集] を選択した場合は、短縮ダイアルの登録名が表示されます。手順6へ進みます。
 - [削除]を選択した場合は、短縮ダイアルに登録された情報が削除されます。削除の場合、ここで手順は終了です。




短縮ダイアル 011	1/1
編集	<u>m</u>
削除	ū



- 登録名、送信先、送信時刻、通信速度を必要に応じて変更します。
 - ◎ 編集した短縮ダイアルが、常用、グループダイアル、転送送信先に登録されている場合、変更後の短縮ダイアルをそれぞれの登録に残すかどうか確認するメッセージが表示されます。残す場合は、[はい]、残さない場合は、[いいえ]を選択し、[選択] キーを押します。
 - ※メモリーに一括送信待機中の文書がある場合に送信時刻を変更して も、メモリー中の文書は変更前の時間で送信されます。

- ♡ 文字の入力/修正については、「入力のしかた」(p.219) をごらんください。
- **7** 変更が終了したら、「選択」 キーを押します。

短縮ダイアルに登録されている相手先情報が変更されます。





グループダイアル

グループダイアルを登録する

頻繁に使う同報送信のファクス番号をグループダイアルに登録できます。1つのグループダイアルに最大 50 件登録可能です。

- ☆ 相手先をグループダイアルへ登録する場合は、あらかじめ短縮ダイアルへ登録してください。
- 【▼/▲】キーで、メニューの [設定火ュー] を選択し、[選択] キーを押します。



18:10 メモリ:100% 予約キャンセル 型 設定メニュー ご 型で一>選択



2 [▼/▲] キーで、メニューの [ダイアル登録] を選択し、[選 択] キーを押します。



設定メニュー 2/4 管理者設定 □ コピー設定 ダイアル登録 □



3 [▼/▲] キーで、メニューの 「ケループ ゲイアル」を選択し、[選択] キーを押します。

グループダイアル画面が表示されます。




ダイアル登録	1/1
常用	<u> </u>
短縮ダイアル	
グループダイアル	Ī.



- - 選択したグループダイアル番号にすでに相手先が登録されている場合は、[登録済です!] というメッセージが表示されます。[戻る] キーを押してダイアル登録画面に戻り、手順3からやり直してください。
- グループダイアルの登録名を 入力し、[選択] キーを押します。

 - ☆ 文字の入力/修正については、 「入力のしかた」(p.219) をごらんください。
- テンキーでグループダイアルに登録する短縮ダイアル番号を入力し、「選択」キーを押します。
 - グループダイアルを登録する場合は、[登録宛先] キーを押してグループダイアル番号を入力し、[選択] キーを押します。
 - ☆ 文字の入力/修正については、 「入力のしかた」(p.219) をご らんください。


ク゛ルーフ゜タ゛イアル ク゛ルーフ゜ タ゛イアル :



グループダイアル 12 登録名


_

[A-]



ケ゛ルーフ゜ ダ イアル12 1/50 送信先


短縮ダイアル:_ グループダイアル=宛先



7 もう一度、「選択」キーを押します。



- 8 [追加] が選択されていること を確認して、[選択] キーを押 します。すべての相手先を指 定するまで、手順6~8を繰 り返します。
 - 相手先の指定を終了する 場合は、手順9へ進みます。





 [▼/▲] キーで、[終了] を 選択し、[選択] キーを押します。

> 複数宛先がグループダイアル に登録されます。

♡ ファクスモード画面に戻るには、ファクスモード画面が表示されるまで、[戻る] キーを押すか、[ストップ/リセット] キーを押します。



が ループ ず イアル 12 追加 確認/編集 終了



グループダイアルを変更、削除する

登録したグループダイアルの情報を修正できます。

【▼/▲] キーで、メニューの [設定欠1-] を選択し、[選択] キーを押します。



18:10 メモリ:100%

予約キャンセル

ū

℡→選択



2 [▼/▲] キーで、メニューの [ダイアル登録] を選択し、[選 択] キーを押します。



設定メニュー 2/4 管理者設定 <u>□</u> コピー設定 ダイアル登録 <u>□</u>



3 [▼/▲] キーで、メニューの [グループダイアル] を選択し、[選択] キーを押します。

グループダイアル画面が表示されます。




ダイアル登録	1/1
常用	<u> </u>
短縮ダイアル	
ク゛ルーフ゜タ゛イアル	ū



- 4 テンキーで編集/削除したい グループダイアル番号を入力 し、[選択] キーを押します。
 - ☆ 文字の入力/修正については、 「入力のしかた」(p.219) をご らんください。

ク゛ルーフ゜タ゛イアル ク゛ルーフ゜ タ゛イアル:



- 5 [▼/▲] キーで、[編集] または [削除] を選択し、[選択] キーを押します。
 - [編集] を選択した場合は、グループダイアルの登録名が表示されます。 手順6へ進みます。
 - [削除] を選択した場合は、グループダイアルに登録された情報が削除されます。削除の場合、ここで手順は終了です。




ク゛ルーフ゜タ゛イアル 12 1/1 編集 削除




- **6** 登録名を変更したい場合は、 新しい登録名を入力して、[選 択] キーを押します。
 - ☆ 文字の入力/修正については、 「入力のしかた」(p.219) をご らんください。

グループダイアル 12 登録名 :_01 [1^{...}]



7 相手先を追加/削除します。


- 相手先を追加する場合は、 [追加] が選択されている ことを確認し、[選択] キーを押します。






短縮ダイアル番号を入力 し、「選択」キーを押し、 もう一度 [選択] キーを 押します。


ク゛ル−フ゜ ダ イアル12 1/50 送信先 短縮ダイアル:_ グル−フ゜ ダ イアル=宛先





- 相手先を削除する場合は、 [▼/▲] キーで、[確認/編集] を選択し、[選択] キーを押します。







[▼/▲] キーで、削除したい相手先を選択し、[ストップ/リセット] キーを押します。



ク゛ルーフ゜ ダ イアル12 2/2
ABC □
DEE
GHI □

ストップ/リセット



[はい] が選択されている ことを確認して、[選択] キーを押します。

グループダイアルに登録されている相手先が削除されます。 [戻る] キーを押します。





8 [▼/▲] キーで、[終了] を 選択し、[選択] キーを押します。

グループダイアルに登録されている情報が変更されます。

プファクスモード画面に戻るには、ファクスモード画面が表示されるまで、[戻る] キーを押すか、[ストップ/リセット] キーを押します。







通信管理



カウンターについて


本機がインストールされてから行われた操作を、メニューの [レポート/ステータス] で確認できます。ファクス関連のカウンターのチェック方法は以下のとおりです。

ファクスプリントのカウンターを確認する

このカウンターは、本機が設置されてからの総印刷枚数を示しています。

 [▼/▲] キーで、[レポ-ト/ステータス] を選択し、[選択] キーを押します。







2 [トータル プリント] が選択されていることを確認し、[選択] キーを押します。

トータルプリント画面が表示されます。





3 [▼/▲] キーで画面をスクロールし、[ファクスプリント] を表示させます。

ファクスでの総印刷枚数を確認できます。

ヴファクスモード画面に戻るには、[ストップ/リセット] キーを押します。



トータル フ゜リント 2/3

モノクロ印刷 :000009₫

カラー印刷 :000037

ファクスプ リント :000080 □

スキャン合計のカウンターを確認する

本機がインストールされてから行われたコピー以外の総スキャン回数を示しています。

【▼/▲】キーで、[レポ-ト/ステータス】を選択し、[選択] キーを押します。



18:14 メモリ:100%

レホ゜ート/ステータス

℡→選択



2 [トータル プリント] が選択されていることを確認し、[選択] キーを押します。

トータルプリント画面が表示されます。


レホ°ート/ステータス	1/2
トータル フ゜リント	<u> </u>
消耗量	
通信結果	ū



3 [▼/▲] キーで画面をスクロールし、[ト-クルスキャン] を表示させます。

トータルスキャン値は、ファ クスとスキャン送信のトータ ルの値です。





送信/受信結果をディスプレイで確認する

最大60件の送受信結果をメッセージウィンドウで確認できます。

1 [▼/▲] キーで、[レポート/
ステータス] を選択し、[選択]
キーを押します。



18:14

メモリ:100%

レホ゜ート/ステータス

7

℡→選択



2 [▼/▲] キーで、[通信結果] を選択し、[選択] キーを押します。

通信結果画面が表示され、通信の履歴が表示されます。

- (グ) [スタート] キーを押すと、 メッセージウィンドウに表示 されている通信結果の詳細な レポートを出力できます。
- ジファクスモード画面に戻るに は、[選択] キーを押します。



レポ゚ート/ステータス 1/2 トータル プリント 型 消耗量 通信結果 ■




レポートとリストについて

ファクス送受信状態のレポートや短縮ダイアルの内容などを印刷できます。 以下のレポートとリストを印刷できます。

レポートとリストを印刷する

1 [▼/▲] キーで、[レポート/ ステータス] を選択し、[選択] キーを押します。



2 [▼/▲] キーで、[レポ-ト] を 選択し、[選択] キーを押しま す。



レホ[°] ート/ステータス 2/2 レホ[°] ート <u>□</u>

ū

3 [▼/▲] キーで、目的のレポートを選択し、[選択] キーを押し、[スタート] キーを押します。

レポートが印刷されます。



は。 **送信結果は。** 受信結果は。 ・ト 通信管理は。 ・ト



[送信結果」は。-ト]

セッション番号、受信者名、送信日、送信開始時間、送信ページ数、送信にかかった時間、モード、送信結果が印刷されます。

☆ 送信結果レポートの印刷のしかた(送信毎:[オン]、エラー時のみ:[オン] (エラー)]、印刷しない:[オフ])を設定できます。詳しくは、「レポート設定メニュー」(p.63)をごらんください。

SESSION	FUNCTION	NO.	DESTINATION STATION	DATE	TIME	PAGE	DURATION	MODE	RESULT
0001	TX	001	トウキョウ エイギョウ 012345678	APR.19	18:00	010	00h02min21s	G3	STOP
			00A0:TX CANCEL						

[受信結果は。-ト]

セッション番号、受信日、受信開始時間、受信ページ数、受信にかかった時間、モード、受信結果が印刷されます。

受信結果レポートの印刷のしかた(受信毎:[オン]、エラー時のみ:[オン (エラー)]、印刷しない:[オフ])を設定できます。詳しくは、「レポート設定メニュー」(p.63)をごらんください。

SESSION	FUNCTION	NO.	DESTINATION STATION	DATE	TIME	PAGE	DURATION	MODE	RESULT
0001	RX	001		APR.19	18:00	001	00h02min21s	ECM	NG
			098765432						
			0014:ERROR DURING RX						

[通信管理」は。-ト]

ジョブ番号、セッション番号、通信日、送受信開始時間、通信のタイプ(送信または受信)、相手先名、送受信のページ数、通信結果が印刷されます。

NO.	SESSION	DATE	TIME	TX/RX	DESTINATION STATION	PAGE	DURATION	MODE	RESULT
01	0001	APR.19	16:32	TX	トウキョウ エイギョウ 012345678	006	00h01min16s	ECM	OK

02	0002	APR.19	18:00	RX	098765432	001	00h02min21s	ECM	NG 0034
03	0003	APR.19	18:00	RX	098765432	012	00h02min48s	ECM	OK
04	0004	APR.19	19:12	TX	ホンシャ 024682468	001	00h00min56s	ECM	OK

[通信予約リスト]

送信待ち文書およびタイマー通信(一括送信も含む)の文書のリストです。 セッション書番号、送信タイプ、時刻、相手先名、ページ数が印刷されま す。

SESSION	FUNCTION	TIME	NO.	DESTINATION STATION	PAGE
0001	TX	18:00	001	SP-001 トウキョウ エイギョウ	012
				012345678	

[予約画像印刷]

メモリーに蓄積されている文書の1ページ目の縮小画像を印刷できます。 セッション番号、送信タイプ、相手先名、日時、ページ数が併せて印刷されます。

SESSION	FUNCTION	NO.	DESTINATION STATION	DATE	TIME	PAGE
0072	TIMER TX	001	0123456789	MAR.23	20:00	001

[常用設定一覧]

常用に登録された相手先のリストが、常用の表示順に印刷されます。

FA-NO.	DESTINATION STATION	DESTINATION NUMBER	SPEED	SET DATE
FA-01	トウキョウ エイギョウ	012345678	33.6	JAN.20.2006
FA-02	オオサカ エイギョウ	098765432	33.6	JAN.20.2006
FA-03	ホンシャ	024682468	33.6	FEB.12.2006
FA-04	フクオカ エイギョウ	0224466880	12.8	FEB.12.2006

[短縮ダイアルリスト]

短縮ダイアルに登録された相手先のリストが、短縮ダイアル番号の順に印刷されます。一括送信設定が登録されている短縮ダイアル番号には、「DETAIL」に時刻が表示されます。

SP-NO.	DESTINATION STATION	DESTINATION NUMBER	DETAI	L	SET DATE
SP-001	アムステルダム シシャ	0P09876543	23:00	33.6	JAN.20.2006
SP-002	カンコク シシャ	0P01357913		33.6	JAN.20.2006
SP-003	ABCDEF	024682468		33.6	FEB.12.2006
SP-004	ユウビンキョク	0224466880		14.4	FEB.12.2006

[ク゛ルーフ゜ タ゛イアル リスト]

グループダイアルのリストが、グループダイアル番号の順に印刷されます。

KEY-NO.	NAME	NO.	DESTINATION STATION	
GP-01	GROUP-01	01	SP-002 トウキョウ エイギョウ 098765432	
		02	SP-004 フクオカ エイギョウ 0P02345678	
		03	SP-001 アムステルダム シシャ 0P09876543	

[設定火ューリスト]

メニュー一覧と設定内容を印刷します。

[PS X_1- 7",7"]

プリンター情報、用紙メニュー、品質メニュー、システムメニューを印刷します。

[設定情報リスト]

本機の設定情報一覧を印刷します。

[PS フォントリスト]

PS フォントの一覧を印刷します。

[ディレクトリーリスト]

オプションの増設ストレージ HDD を装着している場合に、データのディレクトリー一覧を印刷します。

トラブルシューティング

送信時のトラブル

うまく送信できない場合は、次の表を参照して処置をしてください。処置を しても正常に送信できない場合は、販売店またはエプソンサービスコールセ ンターにご連絡ください。

(p.213) をごらんください。原稿がつまった、用紙がつまった、画質が悪い、トナーがなくなったなどのトラブルについては、「プリンター/コピー/スキャナーユーザーズガイド」(ソフトウェアディスク内の PDF マニュアル)をごらんください。

トラブルの内容	原因	処置のしかた
原稿が読み込まれない。	原稿が厚すぎるか、薄す ぎませんか?	原稿ガラスを使って読み 込んでください。
原稿が斜めに読み込まれ る	ADF のガイド板が原稿の 幅に合っていますか?	ADF のガイド板を原稿の 幅に合わせてください。
相手先で受信した画像が 不鮮明	原稿が正しくセットされ ていますか?	原稿を正しくセットして ください。
	原稿ガラスが汚れていませんか?	原稿ガラスを清掃してく ださい。
	原稿の文字が薄くないですか?	濃度を設定してください。
	電話線が正しく接続されていますか?	電話線の接続を確認し、 もう一度送信しなおして ください。
	回線状態か、受信側に問 題はありませんか?	本機でコピーをとって本機の問題でないことを確認し、コピーの画像が鮮明なときは、相手先のファクス機の状態を確認してください。
相手先で受信した画像が 白紙になる	送る面を下にしてセット していませんか?(ADF 使用時)	送る面を上にして原稿を セットしなおしてくださ い。

トラブルの内容	原因	処置のしかた
送信できない	送信の手順は正しいです か?	送信手順を確認して、も う一度送信してください。
	番号が間違っていませんか?	番号を確認してください。
	常用、短縮ダイアル、グ ループダイアルは、正し く登録されていますか?	正しく登録されているか を確認してください。
	電話線の接続は正しいですか?	電話線の接続を確認し、 外れている場合は、接続 してください。
	受信側に原因がありませんか? (用紙切れや電源)	相手先に確認してください。

受信時のトラブル

うまく受信できない場合は、次の表を参照して処置をしてください。処置を しても正常に受信できない場合は、販売店またはエプソンサービスコールセ ンターにご連絡ください。

(p.213) をごらんください。原稿がつまった、用紙がつまった、画質が悪い、トナーがなくなったなどのトラブルについては、「プリンター/コピー/スキャナーユーザーズガイド」(ソフトウェアディスク内の PDF マニュアル)をごらんください。

トラブルの内容	原因	処置のしかた
受信した記録紙が白紙になる	回線状態か、相手先ファ クスに問題がありません か?	本機でコピーをとって確認してください。コピーの画像が鮮明なときは、相手先にもう一度送信しなおしてもらってください。
	相手先が原稿を裏表逆に セットしていませんか?	相手先に確認してください。
自動着信されない	手動受信に設定されてい ませんか?	自動着信に設定してください。
	メモリーがいっぱいに なっていませんか?	用紙がなくなっているときは用紙をセットして、メモリーに蓄積されている文書を印刷してください。
	電話線の接続は正しいですか?	電話線の接続を確認し、 外れている場合は、接続 してください。
	送信側に原因がありませんか?	本機でコピーをとって確認してください。コピーの画像が鮮明なときは、相手先にもう一度送信しなおしてもらってください。

その他のトラブル

トラブルの内容	原因	処置のしかた
一括送信の送信件数と送信結果レポートの数が一致しない。		一括送信時にメモリーが いっぱいになると、送信 件数と送信結果レポート の数が一致しない場合が あります。

エラーメッセージ

メッセージ	原因	処置のしかた
[PC 接続中 お待ちください!]	本機が LSP (Local Setup Program) または EpsonNet Config の管理	■ EpsonNet Config の管理者モードをログオフしてください。
	者モードで設定中です。	■LSP (Local Setup Program) を終了させ てください。
		■ 600 秒間、何も操作が なければ、基本画面 が表示されます。
[* 受話器が外れています*]	外付け電話機の受話器 が外れています。	外付け電話機の受話器 を置いてください。
[ダイアル できません 回線を確認する]	■回線の種類設定または PSTN/PBX 設定が正し く設定されていませ ん。	■回線の種類設定また は PSTN/PBX 設定を 確認し、適切な設定 をしてください。
	■電話線が接続されていません。	■電話線を正しく接続 してください。
[通信エラー (####)]	■本機に何らかの問題が 起きたため、通信でき ません。	
	■相手先のファクス機に 何らかの問題が起きた ため、通信できませ ん。	
[通信できませんでした]	相手先のファクス機が 通信中か、応答があり ません。	相手先の回線を確認し、 もう一度送信しなおし てください。
[ファイル フル]	メモリーへの登録件数 が許容件数を超えてい ます。	[X刊受信モード] が [オン] の場合、[X刊受信モード] を解除し、メモリーに 蓄積している受信文書 を出力してください。
[ファクス モード確認]	コピーモードまたはス キャンモードで操作中 にファクスエラーが起 こりました。	[ファクス] キーを押して、エラーの状態を確認してください。

メッセージ	原因	処置のしかた
[メモリ不足です]	■送信文書のデータサイズがメモリー容量を超えています。■受信文書のデータサイズがメモリー容量を超えています。	[オン] の場合、[メモリ受信モード] を解除し、 メモリーに蓄積して いる受信文書を出力
[最適用紙がありません 用紙を補給 (XXX)]	ファクス印刷可能な用 紙がセットされていま せん。	■適切な用紙をトレイにセットした用紙サイズを操作パネルで再設定してください。 ■詳しくは、「[最適用紙がありません 用紙を補給 (XXX)] の処置のしかた」(p.215)をごらんください。

サービスメッセージ

このメッセージは、カスタマーサービスによる修復が必要な故障を示すメッセージです。このメッセージが表示された場合は、本機を再起動してください。問題が解決しない場合は、販売店またはエプソンサービスコールセンターにご連絡ください。

メッセージ	意味	処置のしかた
「マシン トラブル サービスマン (こ連絡 (xxxx)]	サービスメッセージ内 に表示されている ["xxxx"] のエラーが検 出されました。	本機を再起動してください。多くの場合、これによりサービスメッセージが消え、本機は復旧します。
		それでもメッセージが消えない場合には、エラーの情報を販売店またはエプソンサービスコールセンターにご連絡ください。

[最適用紙がありません 用紙を補給 (XXX)] の処置のしかた

トレイ 1/2 に用紙をセットする場合

- メッセージが表示されている状態で [ファクス] キーを押します。
- 表示されたサイズ [(XXX)] を給紙トレイにセットします。
- 3 [設定メニュー] [用紙設定] を選択し、用紙をセットしたトレイの用紙サイズを変更します。

トレイ3に用紙をセットする場合

- メッセージが表示されている状態で [ファクス] キーを押します。
- 表示されたサイズ [(XXX)] を給紙トレイにセットします。



技術仕様

適応回線	加入電話回線(PSTN)
	PBX 回線
通信規格	ECM/Super G3
伝送速度	2.4 Kbps \sim 33.6 Kbps
伝送時間	約3秒/ページ (A4、V.34、33.6 Kbps、JBIG)
符号化方式	MH、MR、MMR、JBIG
蓄積枚数	6 MB (約 384 ページ)
送信原稿サイズ	ADF: 140 mm ~ 216 mm (幅)、 148 mm ~ 500 mm (長さ) (500 mm は、ADF 使用時のファクス送信のみ) 原稿ガラス: A5、A4、HLT、LETTER
ファクス印刷サイズ	A4、LETTER(Letter)、LEGAL(Legal)
画像欠損	4.2 mm(先端、後端、奥側、手前側)

技術仕様 217

送信解像度	標準:203 × 98 dpi	
	精細:203 × 196 dpi	
	高精細:203 × 392 dpi	
PC ファクス	オペレーティングシステム:	
	Windows XP(32bit/64bit)	
	Windows Vista(32bit/64bit)	
	Windows 7 (32bit/64bit)	
	Windows Server 2003(32bit/64bit)	
	Windows Server 2008 (32bit/64bit)	
	Windows Server 2008 R2	
	インターフェース:	
	Hi-Speed USB	
	ネットワーク(TCP/IP(RAW ポート、LPR))	
	コンピューター:	
	CPU: Pentium 200 MHz 以上(Pentium 4/1.6 GHz 以上推奨)	
	RAM: 128 MB 以上(256 MB 以上推奨)	
	ドライバー言語:	
	GDI	
	符号化方式:	
	JBIG	

[○] その他の仕様については、[プリンター/コピー/スキャナーユーザーズガイド](ソフトウェアディスク内の PDF マニュアル)をごらんください。

218 技術仕様

入力のしかた

入力できる文字

テンキーを使って、数字、文字、シンボルを入力します。 入力可能な文字は以下のとおりです。

ファクス番号入力時

テンキー	[1]	[1] *	[A] *
1	1	1	-1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	(space)0
×	*		
#	#		+

^{*} ファクス番号入力の場合に適用されます。ファクス番号は [設定メニュ-] - [管理者 設定] - [ユーザ-設定] - [ファクス番号] で表示されます。

入力のしかた 219

アドレス入力時

テンキー	[1]	[A]
1	1	.@1
2	2	ABC2abc
3	3	DEF3def
4	4	GHI4ghi
5	5	JKL5jkl
6	6	MNO6mno
7	7	PQRS7pqrs
8	8	TUV8tuv
9	9	WXYZ9wxyz
0	0	(space)0
×		
#	#	+&/*=!?()%[]^` {} \$:

その他

テンキー	[1]	[A]	[ア]
1	1	.,'?!"1-()@/:;_	アイウエオアイウエオ
2	2	ABC2abc	カキクケコ
3	3	DEF3def	サシスセソ
4	4	GHI4ghi	タチツテトッ
5	5	JKL5jkl	ナニヌネノ
6	6	MNO6mno	ハヒフへホ
7	7	PQRS7pqrs	ZEVX£
8	8	TUV8tuv	ヤユヨャユヨ
9	9	WXYZ9wxyz	םעאועל
0		(スペース) 0	ワラン (スペース)
#	#	*+=#%&<>[]{} ^`	٧٥

入力モードを変更する

[*] キーを押すごとに、入力モードが数字、アルファベット、カタカナに切り替わります。

[1…]:数字入力モード

[A…]:アルファベット入力モード

[ア…]:カタカナ入力モード

入力例

入力手順は以下のとおりです。

例:

ク゛ルーフ゜タ゛イアル 10 登録名 :エイギョウ グループ [ア…]

- [*] キーを押します。
 入力モードがカタカナに切り替わります。
- [1] キーを4回押します。
 「I」が入力されます。
- **3** [▶] **キーを押します**。 カーソルが右へ移動します。
- **4** [1] **キーを 2 回押します**。 「イ」が入力されます。
- [2] キーを2回押します。「キ」が入力されます。

グループダイアル 10 登録名 :_ [7…]

グループダイアル 10 登録名 :エ [7…]

ケ゚ル−プダイアル 10 登録名 :エ_ [7…]

グループダイアル 10 登録名 :エイ [7…]

グループダイアル 10 登録名 :エイキ [ア¨]

- **6** [#] **キーを1回押します**。 「゛」が入力されます。
- **7** [8] キーを6回押します。
- [1] キーを3回押します。
 「ウ」が入力されます。
- [0] キーを4回押します。スペースが入力されます。
- **10** [2] キーを3回押します。 「ク」が入力されます。
- **11** [#] キーを1回押します。 「*| が入力されます。
- **12** [9] キーを3回押します。
 「ル」が入力されます。
- **13** [*] を2回押します。 入力モードがアルファベットに 切り替わります。

ケ・ループ・ダ・イアル 10 登録名 :エイギ [ア…]

り゚ル−プタ゚イアル 10 登録名 :エイギョ [7…]

グループダイアル 10 登録名 :エイギョウ [ア┈]

グループダイアル 10 登録名 :エイギョウ_ [ア┈]

グループダイアル 10 登録名 :エイギョウ ク [ア┈]

り゚ル−プタ゚イアル 10 登録名 :エイギョウ グ [7…]

グループダイアル 10 登録名 :エイギョウ グル [ア¨]

グループダイアル 10 登録名 :エイギョウ グル_ [A^{...}] **14** [1] キーを 8 回押します。 「-」が入力されます。

f がループ が イアル 10 登録名 :エイギョウ がルー [A…]

15 [*] キーを押します。 入力モードがカタカナに切り替わります。

グループダイアル 10 登録名 :エイギョウ グルー _ [ア¨]

16 [6] キーを3回押します。 「フ」が入力されます。

グループダイアル 10 登録名 :エイギョウ グルーフ [ア┈]

17 [#] キーを 2 回押します。 「°」が入力されます。

り、ルーフ。り、イアル 10 登録名 :エイギョウ グル−フ゜ [ア┈]

文字修正のしかたと入力時の注意

- 入力した文字をすべて削除するには、「戻る」キーを長押しします。
- 入力した文字の1部を削除するには、[◀]または[▶]キーを押して、カーソル[(_)]を削除したい文字に移動させ、[戻る]キーを押します。
- 続けて同じキーを使って入力する場合は、最初の文字を入力した後、 [▶] キーを押してから次の文字を入力します。(上記の入力例を参照してください。)
- スペースを入力する場合は、カタカナ入力モードでは [0] キーを 4 回、 アルファベット入力モードでは [0] キーを 1 回押してください。
- 濁点または半濁点はカタカナ入力モードで [#] キーを押します。

入力のしかた 223